WARTUNGS- UND TEILEHANDBUCH FRYMASTER-ELEKTROFRITEUSE LOV™ DER BIELA14 SERIE GEN II



Dieses Kapitel über die Maschine muss im Abschnitt der Friteuse des *Maschinenhandbuchs* eingeschoben werden.



HERGESTELLT VON





8700 Line Avenue SHREVEPORT, LOUISIANA 71106 TEL.: 1-318-865-1711

GEBÜHRENFREI: 1-800-551-8633 1-800-24 FRYER

FAX: 1-318-688-2200

FÜR IHRE SICHERHEIT

Kein Benzin oder andere brennbare Flüssigkeiten oder Gase in der Nähe dieses oder eines anderen Geräts aufbewahren.



Frymaster L.L.C., 8700 Line Avenue, Shreveport, LA 71106 TEL. 318-865-1711 FAX 318-219-7135

GEDRUCKT IN DEN USA

SERVICE-HOTLINE 1-800-24-FRYER

www.frymaster.com

E-Mail: service@frymaster.com

8196574

GERMAN / DEUTSCH

HINWEIS

WENN DER KUNDE WÄHREND DER GARANTIEDAUER EINEN TEIL FÜR DIESE MANITOWOC FOOD SERVICE-AUSRÜSTUNG VERWENDET, DER KEIN UNMODIFIZIERTER, NEUER ODER RECYCLINGTEIL IST, DER DIREKT VON FRYMASTER/DEAN ODER EINER AUTORISIERTEN FRYMASTER/DEAN-SERVICESTELLE ERWORBEN WURDE, UND/ODER DER VERWENDETE TEIL VOM ORIGINALZUSTAND ABGEÄNDERT WURDE, IST DIESE GARANTIE UNGÜLTIG. AUSSERDEM SIND FRYMASTER DEAN UND DEREN TOCHTERGESELLSCHAFTEN NICHT HAFTBAR FÜR ANSPRÜCHE, SCHÄDEN ODER KOSTEN, DIE DEM KUNDEN AUF GRUND DER INSTALLATION EINES MODIFIZIERTEN TEILS UND/ODER TEILS VON EINEM NICHT AUTORISIERTEN SERVICECENTER ANFALLEN.

HINWEIS

Dieses Gerät ist nur für den kommerziellen Einsatz vorgesehen und muss von qualifiziertem Personal bedient werden. Die Installation, Wartung und Reparaturen müssen von einer vom Frymaster Dean-Werk autorisierten Servicestelle (ASA) oder einem anderen qualifizierten Techniker durchgeführt werden. Installation, Wartung oder Reparaturen durch nicht qualifiziertes Personal können die Herstellergarantie nichtig machen.

HINWEIS

Dieses Gerät muss gemäß den entsprechenden landesweiten und örtlichen Vorschriften des jeweiligen Aufstellungslandes installiert werden.

▲ GEFAHR

Alle Verdrahtungsanschlüsse für dieses Gerät müssen gemäß den Schaltplänen vorgenommen werden, die mit dem Gerät mitgeliefert werden. Die Schaltpläne befinden sich an der Innenseite der Friteusentür.

HINWEIS FÜR KUNDEN IN DEN USA

Dieses Gerät muss so installiert werden, dass es den grundlegenden Installationsvorschriften der Building Officials and Code Administrators International, Inc. (BOCA) und dem Handbuch "Food Service Sanitation" der Food and Drug Administration (FDA) entspricht.

HINWEIS FÜR KUNDEN VON MIT COMPUTERN AUSGESTATTETEN GERÄTEN

USA

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Bedingungen: 1) Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen und 2) dieses Gerät muss Störsignale aufnehmen können, die unerwünschten Betrieb verursachen könnten. Dieses Gerät ist zwar als Gerät der Klasse A klassifiziert, es erfüllt jedoch die Grenzwerte von Geräten der Klasse B.

KANADA

Dieses Digitalgerät überschreitet die Grenzwerte von Klasse A oder B für Funkemissionen nicht, die durch die Norm ICES-003 des "Canadian Department of Communications" festgelegt wurden.

Cet appareil numerique n'emet pas de bruits radioelectriques depassany les limites de classe A et B prescrites dans la norme NMB-003 edictee par le Ministre des Communcations du Canada.

▲ GEFAHR

Unsachgemäße Installation, Einstellung, Wartung oder Pflege sowie unberechtigte Änderungen können zu Sachschäden und schweren oder tödlichen Verletzungen führen. Die Installations-, Betriebs- und Wartungsanweisungen gut durchlesen, bevor dieses Gerät installiert oder gewartet wird.

⚠ GEFAHR

Die Vorderkante dieses Geräts ist keine Stufe! Nicht auf dem Gerät stehen. Beim Ausrutschen oder bei Kontakt mit heißem Öl können schwere Verletzungen auftreten.

▲ GEFAHR

Kein Benzin oder andere brennbare Flüssigkeiten oder Gase in der Nähe dieses oder eines anderen Geräts aufbewahren.

⚠ GEFAHR

Das Krümelblech von Friteusen mit einem Filtriersystem muss jeden Tag am Ende des Frittierbetriebs in einen brandsicheren Behälter entleert werden. Einige Speiseteilchen können sich selbst entzünden, wenn sie in bestimmten Fettstoffen eingeweicht werden.

▲ ACHTUNG

Die Frittierkörbe oder andere Gegenstände nicht gegen die Verbindungsleiste der Friteuse schlagen. Die Leiste dient zum Abdichten der Verbindung zwischen Frittierbehältern. Wenn die Frittierkörbe gegen die Leiste geschlagen werden, um Fett zu lösen, verzieht sich der Streifen und passt nicht mehr richtig. Er ist in exakter Passung ausgeführt und darf nur zur Reinigung entfernt werden.

▲ GEFAHR

Es müssen ausreichende Vorkehrungen zur Einschränkung der Bewegung dieser Maschine getroffen werden, ohne dass diese vom Isolierrohr abhängen oder dieses einer Belastung aussetzen. Der Friteuse liegt eine solche Sicherheitsvorrichtung bei. Sollte dieser Sicherungssatz fehlen, wenden Sie sich an die örtliche, von Frymaster autorisierte Servicestelle (ASA).

⚠ GEFAHR

Vor Transport, Test, Wartung und jeglichen Reparaturen der Frymaster-Friteuse ALLE Netzkabel von ihren Steckdosen abziehen.

ACHTUNG

Diese Friteuse nicht an einen Abgasschacht anschließen.

GARANTIEERKLÄRUNG FÜR DAS ELEKTRISCHE SYSTEM LOVTM (FÜR DIE USA)

Frymaster, L.L.C. gewährt dem Originalkäufer dieses Geräts und von Ersatzteilen folgende beschränkte Garantie:

A. GARANTIEBEDINGUNGEN - FRITEUSE

- 1. Frymaster L.L.C. garantiert alle Komponenten für zwei Jahre gegen Material- und Fertigungsmängel.
- 2. Für alle Teile, mit Ausnahme der Frittierwanne, der O-Ringe und der Sicherungen, gilt eine Garantie von einem Jahr ab dem Installationsdatum der Friteuse.
- 3. Sollten Teile außer Sicherungen und O-Ringe für Filter während der ersten beidne Jahre ab dem Installationsdatum fehlerhaft werden, übernimmt Frymaster auch reine Arbeitszeitkosten für max. zwei Stunden zum Austausch der Teile plus Reisespesen für bis zu 160 km Reisestrecke (80 km in eine Richtung).

B. GARANTIEBEDINGUNGEN - FRITTIERWANNEN

Sollte eine Frittierwanne innerhalb von zehn Jahren nach der Installation ein Leck entwickeln, wird Frymaster nach eigenem Ermessen die gesamte Batterie oder die Frittierwanne ersetzen; dabei übernimmt Frymaster auch die Kosten für die Arbeitszeit (bis zur maximal zulässigen, nach Frymaster-Arbeitszeittabelle). An der Frittierwanne befestigte Teile, wie Obergrenzensonde, Messsensoren, Dichtungen, Dichtringe und zugehörige Befestigungsteile, sind auch von der zehnjährigen Garantie gedeckt, falls die Frittierwanne ausgetauscht werden muss. Das Auftreten von Lecks infolge von unsachgemäßem Gebrauch oder von Gewindeanschlüssen wie Fühlern, Sensoren, Obergrenzenschaltern, Ablassventilen oder Rückleitungen fällt nicht unter diesen Garantieschutz.

C. TEILERÜCKSENDUNGEN

Alle fehlerhaften, von der Garantie gedeckten Teile müssen innerhalb von 60 Tagen an ein vom Werk autorisiertes Frymaster Service-Center gesendet werden, um eine Gutschrift dafür zu erhalten. Nach 60 Tagen ist keine Gutschrift mehr zulässig.

D. GARANTIEAUSSCHLÜSSE

Diese Garantie deckt keine Geräte, die durch falschen Gebrauch, Missbrauch, Änderungen oder Unfälle beschädigt wurden; dazu gehören auch:

- unsachgemäße Reparatur oder ohne Autorisierung durchgeführte Reparaturen (einschließlich vor Ort durch Schweißen reparierte Frittierwannen);
- Nichteinhaltung der Installationsanweisungen und/oder planmäßigen Wartungsverfahren, wie auf den MRC-Karten vorgeschrieben; Beleg für planmäßige Wartung ist zur Aufrechterhaltung der Garantie erforderlich;
- mangelhafte Wartung;
- Transportschäden;
- ungewöhnlicher Einsatz;
- Entfernen, Ändern oder Unleserlichmachen des Typenschilds oder des Datumscodes der Heizelemente;

- Betrieb der Frittierwanne ohne Fett oder andere Flüssigkeit in der Frittierwanne;
- Wenn für eine Friteuse kein ordnungsgemäßes Einrichtungsformular erhalten wurde, ist diese nicht durch das zehnjährige Programm garantiert.

Diese Garantie deckt außerdem folgende Punkte nicht:

- Transport oder Reise von mehr als 160 km (80 km in eine Richtung) oder Reisezeit von mehr als zwei Stunden;
- Überstunden oder Feiertagsgebühren;
- Folgeschäden (die Kosten zur Reparatur oder für den Ersatz von anderen beschädigten Geräten), Zeitverlust, Einnahmenverlust, Einsatz oder beliebige andere zufällige Schäden.

Es werden keine stillschweigenden Garantien oder Garantien der handelsüblichen Qualität bzw. Eignung für einen bestimmten Zweck übernommen.

Die Garantie gilt zum Zeitpunkt dieser Drucklegung und kann jederzeit verändert werden.

ANGABEN ZUR STROMVERSORGUNG

| | | ANZ. | MIN. | AWG | A | pro LEITE | R |
|----------|--------|--------|--------|-------|----|-----------|----|
| SPANNUNG | PHASEN | DRÄHTE | GRÖSSE | (mm²) | L1 | L2 | L3 |
| 208 | 3 | 3 | 6 | (16) | 39 | 39 | 39 |
| 240 | 3 | 3 | 6 | (16) | 34 | 34 | 34 |
| 480 | 3 | 3 | 8 | (10) | 17 | 17 | 17 |
| 220/380 | 3 | 4 | 6 | (16) | 21 | 21 | 21 |
| 240/415 | 3 | 4 | 6 | (16) | 20 | 20 | 21 |
| 230/400 | 3 | 4 | 6 | (16) | 21 | 21 | 21 |

ELEKTROFRITEUSEN DER BIELA14 SERIE GEN II LOV™ INHALTSVERZEICHNIS

| | | EISE | |
|---------|-----------|--|------|
| GARANTI | EERKLÄ | RUNG | ii |
| ANGABEN | V ZUR ST | ROMVERSORGUNG | iii |
| KAPITEL | 1: Wartu | ingsverfahren | |
| 1.1 | | nes | 1-1 |
| 1.2 | | hen eines Computers | |
| 1.3 | | hen von Komponenten des Komponentenkastens | |
| 1.4 | Austauscl | hen eines Obergrenzenthermostats | 1-3 |
| 1.5 | | hen eines Temperaturfühlers | |
| 1.6 | | hen eines Heizelements | |
| 1.7 | | hen von Komponenten des Schaltschützkastens | |
| 1.8 | | hen einer Frittierwanne | |
| 1.9 | Eingebau | tes Filtriersystem – Wartungsverfahren | 1-10 |
| | 1.9.1 | Filtriersystem – Problembeseitigung | |
| | 1.9.2 | Austauschen von Filtermotor, Filterpumpe und zugehörigen Komponenten | 1-11 |
| | 1.9.3 | Austauschen von Filtertransformator oder Filterrelais | 1-12 |
| 1.10 | ATO (Au | tomatisches Nachfüllen von Öl) – Wartungsverfahren | 1-13 |
| | 1.10.1 | ATO-Fehlersuche | 1-13 |
| | 1.10.2 | Stiftbelegung und Kabelbäume der ATO-Platine | 1-15 |
| | 1.10.3 | Austauschen von ATO-Platine, LON-Gateway, ATO-Pumpenrelais oder Transformator | 1-16 |
| | 1.10.4 | Austauschen der ATO-Pumpe | 1-16 |
| 1.11 | MIB (Pla | tine für manuelle Schnittstelle) – Wartungsverfahren | 1-16 |
| | 1.11.1 | Manuelles Ablassen, Füllen oder Filtern mit der MIB-Platine | 1-17 |
| | 1.11.2 | MIB-Fehlersuche | |
| | 1.11.3 | Stiftbelegung und Kabelbäume der MIB-Platine | 1-20 |
| | 1.11.4 | Diagnose der MIB-Anzeige | 1-21 |
| | 1.11.5 | Zeichen der MIB-Anzeige | |
| | 1.11.6 | Austauschen der MIB-Platine | 1-22 |
| | 1.11.7 | Steuerspannung-Rücksetztaste | 1-22 |
| 1.12 | RTI-War | tungsprobleme | 1-23 |
| | 1.12.1 | RTI MIB-Tests | 1-23 |
| | 1.12.2 | RTI LOV-Verkabelung | 1-24 |
| | 1.12.3 | RTI LOV Kurzanleitung | |
| | 1.12.4 | Leitungsverlauf der Frymaster LOV TM -Friteuse und des RTI-Vorratsölsystems | |
| 1.13 | | matische intermittierende Filterung) – Wartungsverfahren | |
| | 1.13.1 | AIF-Fehlersuche | 1-28 |
| | 1.13.2 | Stiftbelegung und Kabelbäume der AIF-Betätigungselementplatine | 1-29 |
| | 1.13.3 | Austauschen einer AIF-Platine | |
| | 1.13.4 | Austauschen eines Betätigungselements | |
| 1.14 | | omputer – Wartungsverfahren | |
| | | M3000 Computer – Fehlersuche | |
| | 1.14.2 | M3000 – Hilfreiche Codes und Kennwörter | |
| | 1.14.3 | Fehler – Service erforderlich | |
| | 1.14.4 | Fehlerprotokollcodes | |
| | 1.14.5 | Tech-Modus | |
| | 1.14.6 | M3000 – Flussdiagramm "Filterstörung" | |
| | 1.14.7 | Zusammenfassung der M3000-Menüstruktur | |
| | 1.14.8 | Stiftbelegung und Kabelbäume der M3000-Platine | |
| 1.15 | | n zum Laden und Aktualisieren von Software | |
| | 1.15.1 | Laden der Software von einer SD-Karte | |
| 1.16 | | ellenplatine – Diagnosediagramm | |
| 1.17 | | derstandstabelle | |
| 1.18 | | ne | |
| | 1.18.1 | Komponentenschaltplan – USA | |
| | 1.18.2 | Komponentenschaltplan – CE | |
| | 1.18.3 | Komponentenschaltplan – CSA | 1-46 |

ELEKTROFRITEUSEN DER BIELA14 SERIE GEN II LOV™ INHALTSVERZEICHNIS (Forts.)

| | 1.18.4 | Kompone | entenschaltplan – Australien | 1-47 |
|---------|----------|---------------|---|------|
| | 1.18.5 | | lter-Schaltplan | |
| | 1.18.6 | | ützkasten – Dreiecksschaltung | |
| | 1.18.7 | | ützkasten – Sternschaltung | |
| | 1.18.8 | | chte Dreiecksschaltung für ungeteiltes Becken | |
| | 1.18.9 | | Chte Dreiecksschaltung für geteiltes Becken | |
| | 1.18.10 | | Chte Sternschaltung für ungeteiltes Becken | |
| | 1.18.11 | | Chte Sternschaltung für geteiltes Becken | |
| | 1.18.12 | | Chter LOV-Schaltplan | |
| | 1.18.13 | | zwerk-Flussdiagramm. | |
| | 1.10.13 | Butchnetz | Work I lussuing unitin | 1 50 |
| KAPITEI | 2: Teile | liste | | |
| 2.1 | Zubehö | | | 2-1 |
| 2.2 | Türen, S | eitenabdeckı | ungen, Kippgehäuse, Cap-N-Splash, obere Kappen und Laufrollen | 2-2 |
| 2.3 | Kompoi | nenten des Al | blasssystems | 2-3 |
| | 2.3.1 | | nrabschnitte und zugehörige Teile | |
| | 2.3.2 | | ntile und zugehörige Teile | |
| 2.4 | Elektron | | rische Komponenten | |
| | 2.4.1 | | entenkästen | |
| | 2.4.2 | | ützkästen | |
| | 2.4.3 | | ent-Baugruppen und zugehörige Teile | |
| | | | Heizelement-Baugruppen und Befestigungsteile | |
| | | | Heizelementrohr-Baugruppen | |
| | 2.4.4 | | r | |
| | 2.4.5 | | ne | |
| | 2.1.5 | | Schaltschützkastenverkabelung-Baugruppen, 12-poliges geteiltes Becken | |
| | | | Schaltschützkastenverkabelung-Baugruppen, 12-poliges ungeteiltes Becken | |
| | | | Schaltschützkastenverkabelung-Baugruppen, 6-poliges linkes Element | |
| | | | Schaltschützkastenverkabelung-Baugruppen, 9-poliges rechtes Element | |
| | | | Hauptkabelbäume | |
| | | | Komponentenkasten- und Filterpumpen-Kabelbäume | |
| | | | 15-poliger Kabelbaum zwischen Schnittstellenkarte und Controller | |
| | | 2.4.5.8 | M3000-, MIB-, AIF- und ATO-Kabelbäume | 2-18 |
| 2.5 | Kompoi | | ltersystems | |
| 2.3 | 2.5.1 | | oonenten | |
| | 2.5.2 | | nten der automatischen intermittierenden Filtrierung | |
| | 2.3.2 | | LOV-Anzeigeleuchten-Baugruppe | |
| | | | Baugruppe der Platine für manuelle Schnittstelle | |
| | | | Baugruppe der AIF-Linearbetätigungselementplatine | |
| | | | Matrix der LOV-Platinen | |
| 2.6 | Erittion | | gruppen und zugehörige Komponenten | |
| 2.7 | | | lrücklaufsystems | |
| 2.7 | | | zugehörige Teile | |
| 2.8 | | | zugenorige Tenetomatischen Ölnachfüllung | |
| 2.9 | 2.9.1 | | nomanschen Omachunung | |
| | 2.9.1 | | | |
| | 2.9.2 | | nenbaugruppe | |
| | | | penbaugruppe | |
| | 2.9.4 | | und Aufnahmebaugruppe | |
| 2.10 | 2.9.5 | | e und Aufnahmebaugruppe | |
| 2.10 | RTI | | | |
| | 2.10.1 | | iler und Zubehör | |
| | 2.10.2 | | rgungsventil | |
| 0.11 | 2.10.3 | | asten | |
| 2.11 | | | kontakte und Netzkabel | |
| 2.12 | Befestig | ungsteile | | 2-34 |

ELEKTROFRITEUSEN DER BIELA14 SERIE GEN II LOV™ KAPITEL 1: WARTUNGSVERFAHREN

1.1 Allgemeines

Vor der Durchführung von Wartungsarbeiten an Ihrer Frymaster Friteuse muss die Friteuse spannungsfrei geschaltet werden.

ACHTUNG

Um den sicheren und effizienten Betrieb der Friteuse und Haube zu gewährleisten, muss der Stecker des Netzkabels in der Steckdose sicher verankert sein.

Beim Abtrennen von elektrischen Kabeln müssen diese so markiert werden, dass der erneute Anschluss erleichtert wird.

1.2 Austauschen eines Computers

- 1. Die Friteuse von der Spannungsversorgung trennen.
- 2. Die Computerblende wird durch die Zungen an der Ober- und Unterseite gehalten. Die Metallblende nach oben schieben, um die unteren Zungen auszurasten. Die Blende nun nach unten schieben, um die oberen Zungen auszurasten.
- 3. Die zwei Schrauben an den oberen Ecken des Bedienfelds entfernen. Das Bedienfeld ist an der Unterseite mit Scharnieren befestigt und lässt sich von oben heraus klappen.
- 4. Die Kabelbäume von den Steckverbindern an der Rückseite des Computers abklemmen und ihre Position für den Wiederzusammenbau markieren. Die Massekabel von den Kontakten abklemmen. Die Computer-Bedienfeldbaugruppe aus den Schlitzen mit Scharnieren im Bedienfeldrahmen herausheben.




- 5. Den Ersatzcomputer einbauen. Die Bedienfeldbaugruppe in umgekehrter Reihenfolge der Schritte 1 bis 4 einbauen
- 6. Den Computer den Anweisungen auf Seite 4-9 der Installations- und Betriebsanleitung gemäß einrichten. Setup **MUSS** nach dem Austausch durchgeführt werden.
- 7. Nach Abschluss des Setup an allen ausgetauschten Computern muss die Spannungsversorgung der Steuerung den Anweisungen in Abschnitt 1.11.7 auf Seite 1-22 gemäß zurückgesetzt werden, damit dem neuen M3000 Computer seine Adresse zugewiesen wird. Die Softwareversion prüfen und nach Bedarf die Software aktualisieren. Falls eine Software-Aktualisierung erforderlich war, die Anweisungen zum Aktualisieren der Software in Abschnitt 1.15 befolgen.

1.3 Austauschen von Komponenten des Komponentenkastens

- 1. Die Friteuse von der Spannungsversorgung trennen.
- 2. Die Computerblende wird durch die Zungen an der Ober- und Unterseite gehalten. Die Metallblende nach oben schieben, um die unteren Zungen auszurasten. Die Blende nun nach unten schieben, um die oberen Zungen auszurasten.

- 3. Die zwei Schrauben an den oberen Ecken des Bedienfelds entfernen und den Computer nach unten klappen.
- 4. Die Kabelbäume abklemmen und die Massekabel von den Kontakten an der Rückseite des Computers trennen. Die Computer-Baugruppe aus den Schlitzen mit Scharnieren im Bedienfeldrahmen herausheben.
- 5. Die Kabel von der Komponente abtrennen, die ausgetauscht werden soll. Nicht vergessen zu notieren, wor die einzelnen Kabeln angeschlossen waren.
- 6. Die auszutauschende Komponenten entfernen und eine neue Komponente einbauen. Sicherstellen, dass erforderliche Distanzscheiben, Unterlegscheiben usw. angebracht werden.

ANMERKUNG: Wenn mehr Platz für die Arbeiten erforderlich ist, kann die Bedienfeldrahmen-Baugruppe auch entfernt werden. Dazu die Sechskantschrauben entfernen, mit denen sie am Friteusenschrank befestigt ist (siehe Abbildung unten). Wenn das gemacht wird, müssen alle Computer-Baugruppen den Schritten 1 bis 4 oben gemäß entfernt werden. Die Deckplatte unten an der Vorderseite des Komponentenkastens kann auch entfernt werden, wenn besserer Zugang erforderlich ist.



Removing the Control Panel Frame and Top Cap Assembly

- 7. Die in Schritt 5 abgetrennten Kabel wieder anschließen. Dabei auf die Notizen und die Schaltpläne auf der Friteusentür Bezug nehmen, damit die Anschlüsse korrekt hergestellt werden. Außerdem sicherstellen, dass während des Austauschverfahrens nicht versehentlich andere Kabel abgetrennt wurden.
- 8. Schritte 1 bis 4 in umgekehrter Reihenfolge durchführen, um den Austausch abzuschließen und die Friteuse wieder in Betrieb zu nehmen.


1.4 Austauschen eines Obergrenzenthermostats

1. Die Filterwanne und den Deckel aus dem Gerät entfernen. Die Frittierwannen in eine McDonald's MSDU (Fettentsorgungsvorrichtung) oder einen anderen geeigneten Behälter aus **METALL** ablassen. Dazu die Funktion "In Wanne ablassen" des Computers benutzen oder dies mit der MIB-Platine im manuellen Modus durchführen.

⚠ GEFAHR

NICHT mehr als eine volle Frittierwanne oder zwei geteilte Frittierwannen gleichzeitig in die MSDU ablassen.

- 2. Die Friteuse von der Spannungsversorgung trennen und so umplatzieren, dass die Rückseite der Friteuse zugänglich ist.
- 3. Die vier Schrauben von der linken und rechten Seite der unteren hinteren Abdeckung entfernen.
- 4. Den Obergrenzenthermostat aufsuchen, der ausgetauscht werden soll, und die zwei schwarzen Kabel zum 12-poligen Steckverbinder C-6 verfolgen. Beachten, wo die Kabel angeschlossen sind, bevor diese vom Steckverbinder abgetrennt werden. Den 12-poligen Steckverbinder C-6 abklemmen und die Stifte des Obergrenzenthermostats mit einem Stiftabzieher aus dem Steckverbinder entfernen.
- 5. Den Obergrenzenthermostat vorsichtig herausschrauben.
- 6. Loctite[™] PST 567 oder ein gleichwertiges Dichtmittel auf die Gewindegänge des Ersatzthermostats auftragen und diesen sicher in die Frittierwanne schrauben.
- 7. Die Kabel in den 12-poligen Steckverbinder C-6 einschieben (siehe Abbildung unten). Bei Geräten mit ungeteilter Frittierwanne oder der linken Wanne einer geteilten Frittierwanne (von der Rückseite der Friteuse gesehen) müssen die Kabel in die Positionen 1 und 2 des Steckverbinders geschoben werden. Bei der rechten Wanne einer geteilten Frittierwanne (von der Rückseite der Friteuse gesehen) müssen die Kabel in die Positionen 7 und 8 des Steckverbinders geschoben werden. Die Polarität muss nicht beachtet werden.



High-Limit Lead Positions


- 8. Den 12-poligen Steckverbinder C-6 wieder anschließen. Lose Kabel mit Kabelbindern befestigen.
- 9. Die hinteren Abdeckungen, Schaltschütz-Steckerabdeckungen einbauen, die Friteuse unter die Abzugshaube stellen und an die Spannungsversorgung anschließen, damit die Friteuse wieder in Betrieb genommen werden kann.

1.5 Austauschen eines Temperaturfühlers


- 1. Die Filterwanne und den Deckel aus dem Gerät entfernen. Die Frittierwannen in eine McDonald's MSDU (Fettentsorgungsvorrichtung) oder einen anderen geeigneten Behälter aus **METALL** ablassen. Dazu die Funktion "In Wanne ablassen" des Computers benutzen oder dies mit der MIB-Platine im manuellen Modus durchführen.4
- 2. Die Friteuse von der Spannungsversorgung trennen und so umplatzieren, dass die Rückseite der Friteuse zugänglich ist.

- 3. Die vier Schrauben von beiden Seiten der unteren hinteren Abdeckung entfernen. Nun die zwei Schrauben von der linken und rechten Seite an der Rückseite des Kippgehäuses entfernen. Das Kippgehäuse gerade nach oben heben, um es von der Friteuse zu entfernen.
- 4. Das rote und weiße Kabel des Temperaturfühlers aufsuchen, der ausgetauscht werden muss. Notieren, wo die Kabel angeschlossen sind, bevor diese vom Steckverbinder entfernt werden. Den 12-poligen Steckverbinder C-6 abklemmen und die Stifte des Temperaturfühlers mit einem Stiftabzieher aus dem Steckverbinder entfernen.

5. Das Heizelement anheben und die Fühlerhalterung und die metallenen Kabelbinder entfernen, mit denen der Fühler am Heizelement befestigt ist (siehe Abbildung unten).



- 6. Behutsam am Temperaturfühler und an der Tülle ziehen, die Kabel an der Rückseite der Friteuse nach oben und durch die Heizelement-Rohrbaugruppe ziehen.
- 7. Den Ersatztemperaturfühler (Kabel zuerst) in die Rohrbaugruppe einsetzen und sicherstellen, dass die Tülle korrekt sitzt. Den Fühler mit der in Schritt 5 entfernten Halterung und den metallenen Kabelbindern aus dem Ersatzteilsatz an den Heizelementen sichern.
- 8. Die Fühlerkabel aus der Rohrbaugruppe entlang der Heizelementkabel an der Rückseite der Friteuse durch die Heyco-Buchsen zum 12-poligen Steckverbinder C-6 verlegen. Die Kabel mit Kabelbindern an der Ummantelung befestigen.
- 9. Die Kabel des Temperaturfühlers in den 12-poligen Steckverbinder C-6 einschieben (siehe Abbildung unten). Bei Geräten mit ungeteilter Frittierwanne oder der rechten Wanne einer geteilten Frittierwanne (von der Rückseite der Friteuse gesehen) muss das rote Kabel an Position 3 und das weiße Kabel an Position 4 des Steckverbinders eingeschoben werden. Bei der linken Wanne einer geteilten Frittierwanne (von der Rückseite der Friteuse gesehen), muss das rote Kabel an Position 9 und das weiße Kabel an Position 10 eingeschoben werden. **ANMERKUNG:** *Rechts* und *links* beziehen sich auf Blickrichtung von der Rückseite der Friteuse.




10. Lose Kabel mit Kabelbindern befestigen und sicherstellen, dass die Federn nicht behindert werden. Die Heizelemente nach oben und unten drehen und sicherstellen, dass die Bewegung nicht eingeschränkt ist und dass die Kabel nicht eingeklemmt sind.


11. Das Kippgehäuse, die hinteren Abdeckungen und Schaltschütz-Steckerabdeckungen wieder anbringen. Die Friteuse unter der Abzugshaube platzieren und an die Spannungsversorgung anschließen, damit die Friteuse wieder in Betrieb genommen werden kann.

1.6 Austauschen eines Heizelements

- 1. Schritte 1-5 in Abschnitt 1.5, Austauschen eines Temperaturfühlers durchführen.
- 2. Den Kabelbaum mit den Fühlerkabeln an der Stelle abtrennen, an der der Temperaturfühler an das Heizelement angeschlossen ist, das ausgetauscht werden soll. Die Fühlerkabel mit einem Stiftabzieher vom 12-poligen Steckverbinder entfernen.
- 3. An der Rückseite der Friteuse den 6-poligen Steckverbinder für das linke Heizelement (von der Vorderseite der Friteuse gesehen) oder den 9-poligen Steckverbinder für das rechte Heizelement vom Schaltschützkasten abtrennen. Die Zungen an beiden Seiten des Steckverbinders hineindrücken und gleichzeitig am freien Ende nach außen ziehen, damit der Steckverbinder herausgezogen und die Heizelementkabel freigegeben werden (siehe Foto unten). Die Kabel aus dem Steckverbinder und aus der Kabelhülse ziehen




- 4. Das Heizelement in die oberste Stellung anheben und die Heizelemente abstützen.
- 5. Die Sechskantschrauben und Muttern entfernen, mit denen das Heizelement an der Rohrbaugruppe befestigt ist, und das Heizelement aus der Frittierwanne ziehen. **ANMERKUNG:** Heizelemente für ungeteilte Wannen bestehen aus zusammengeklammerten Doppelwannenelementen. Bei Geräten mit ungeteilter Wanne die Heizelementeklammern entfernen, bevor die Muttern und Schrauben entfernt werden, mit denen das Heizelement an der Rohrbaugruppe befestigt ist.
- 6. Sofern zutreffend die Fühlerhalterung und den Fühler aus dem auszutauschenden Heizelement entfernen und diese am Ersatzheizelement anbringen. Das Ersatzheizelement in die Frittierwanne einbauen und mit den in Schritt 5 entfernten Muttern und Schrauben an der Rohrbaugruppe befestigen. Sicherstellen, dass die Dichtung zwischen Rohr- und Heizelementbaugruppe sitzt.
- 7. Die Heizelementkabel durch die Heizelement-Rohrbaugruppe und in die Kabelhülse verlegen, um Reiben zu vermeiden. Sicherstellen, dass die Kabelhülse zurück durch die Heyco-Buchse geführt wird und von den Hubfedern ferngehalten wird (siehe Fotos auf der nächsten Seite). Außerdem muss sichergestellt werden, dass die Kabelhülse in die Rohrbaugruppe hineinreicht, damit die Kante der Rohrbaugruppe keine Kabel aufreibt. Die Stifte in den Steckverbinder drücken, wie im Diagramm auf der folgenden Seite dargestellt. Dann den Steckverbinder schließen, um die Kabel zu fixieren. **ANMERKUNG:** Es ist kritisch, dass die Kabel durch die Hülse verlegt werden, um Aufreiben zu vermeiden.



Kabelverlauf, ungeteilte Wanne


Heizelementkabel Die durch die Buchsen beiden Seiten der an Frittierwanne und dann der an Rückseite nach unten ziehen. Die Heizelementkabel müssen rechts von den ATO-Temperaturfühlern an der hinteren Abdeckung der Frittierwanne verlegt werden.





Die Heizelementkabel durch die Buchsen beiden Seiten der an Frittierwanne und dann der an Rückseite nach unten ziehen. Die Heizelementkabel müssen in der Mitte der Frittierwanne zwischen den ATO-Temperaturfühlern verlegt werden.

Heizelementerdung und Kabelverlauf


Zum Erden der Heizelementkabel das Loch im Frittierwannenrahmen unter der Buchse benutzen, durch das die Heizelementkabel geführt werden. Die Massekabel mit einer Schraube durch die Kabelöse an der Frittierwanne befestigen. Die Hälfte der Heizelementkabel mit einem Kabelbinder befestigen, nachdem die Kabel durch die Buchse gezogen wurden. Den Kabelbinder nicht straff ziehen; ca. 25 mm Spiel lassen.







- 8. Den Heizelement-Steckverbinder wieder anschließen und sicherstellen, dass die Verriegelungen eingreifen.
- 9. Die Kabel des Temperaturfühlers in den 12-poligen Kabelbaum-Steckverbinder einschieben (siehe Abbildung unten). Bei Geräten mit ungeteilter Frittierwanne oder der rechten Wanne einer geteilten Frittierwanne muss das rote Kabel an Position 3 und das weiße Kabel an Position 4 eingeschoben werden. Für die linke Wanne eines Gerätes mit geteilter Frittierwanne muss das rote Kabel an Position 9 und das weiße Kabel an Position 10 eingeschoben werden. **ANMERKUNG:** *Rechts* und *links* beziehen sich auf Blickrichtung von der Rückseite der Friteuse.




Probe Lead Positions

- 10. Den 12-poligen Steckverbinder des Kabelbaums anschließen, der in Schritt 2 abgeklemmt wurde.
- 11. Das Heizelement auf das Korbgestell absenken.
- 12. Das Kippgehäuse, die hinteren Abdeckungen und Schaltschütz-Steckerabdeckung wieder anbringen. Die Friteuse unter der Abzugshaube platzieren und an die Spannungsversorgung anschließen.

1.7 Austauschen von Komponenten des Schützkastens

- 1. Wenn eine Komponente des Schaltschützkastens ausgetauschen werden muss, die Filterwanne und den Deckel aus dem Gerät entfernen.
- 2. Die Friteuse von der Spannungsversorgung trennen.
- 3. Die zwei Schrauben entfernen, mit denen der Deckel des Schaltschützkastens gesichert ist. Die Schaltschützkästen über der Filterwanne sind von der Unterseite der Friteuse aus zugänglich. Sie befinden sich links und rechts über den Führungsschienen (siehe Foto unten). Die Schaltschützkästen für Frittierewannen, die sich nicht über der Filterwanne befinden, können durch Öffnen der Friteusentür direkt unter der betroffenen Frittierwanne erreicht werden.



Zwei Schrauben entfernen, um die Schaltschützkasten-Komponenten über der Filterwanne zu erreichen.

- 4. Die Schaltschütze und Relais werden von Gewindezapfen gehalten, damit zum Komponentenaustausch nur die Mutter entfernt werden muss.
- 5. Nach Durchführung der erforderlichen Wartungsarbeiten, Schritte 1 bis 4 umkehren, um die Friteuse wieder in Betrieb zu nehmen





Ansicht von links und rechts der mechanischen Schaltschützkomponenten

Manchmal muss der gesamte Schaltschützkasten zur Reparatur entfernt werden. Unten folgen Anweisungen zum Entfernen des Schaltschützkastens links außen.

- 1. Friteusen von der Abzugshaube entfernen und die Friteusen spannungsfrei schalten.
- 2. Die untere hintere Abdeckung entfernen.
- 3. Die Filterwanne, den Deckel und Abfluss-Spritzschutz entfernen.
- 4. Die Bügelklammer vom Entsorgungsgriff an der Rückseite der Friteuse entfernen und den Griff durch die Entsorgungsventilhalterung herausfallen

lassen.

5. Die zwei Schrauben entfernen, mit denen der Entsorgungsventilgriff an der Vorderseite der Friteuse befestigt ist, und die Halterung und den Griff

von der Friteuse entfernen.

- 6. Die AIF-Platine entfernen und die Kabel zur Seite schieben und sichern, damit der Schaltschützkasten entfernt werden kann.
- 7. Die Transportstrebe entfernen, mit der die Filterpumpen-Regalstrebe an der Oberseite des Schaltschützkastens befestigt ist.
- 8. Den Deckel des Schaltschützkastens entfernen.
- 9. Alle Kabel vorne und hinten vom Schaltschützkasten abklemmen.
- 10. Die zwei Schrauben entfernen, mit denen der Heizelement-Kabelschutz an der Rückseite des Schaltschützkastens befestigt ist, und den Kabelschutz ausbauen.
- 11. Die zwei Schrauben entfernen, die den Schaltschützkasten hinten sichern.
- 12. Die zwei Schrauben entfernen, die den Schaltschützkasten vorne sichern.
- 13. Den Schaltschützkasten vorbei an der linken Rahmenschiene anheben und so weit nach rechts schieben, dass die linke hintere Kante

des Pumpen- und Motorregals etwas in den Schaltschützkasten hinein reicht.

14. Die Vorderseite des Schaltschützkastens nach unten und etwas nach rechts kippen und dann aus der Öffnung ziehen, in der der

Filterwannendeckel aufliegen würde.

15. Zum Einbau die obigen Schritte in umgekehrter Reihenfolge ausführen.

1.8 Austauschen einer Frittierwanne

1. Die Frittierwanne in die Filterwanne oder, wenn eine Frittierwanne über dem Filtersystem ausgetauscht wird, in eine McDonald's MSDU (Fettentsorgungseinheit) oder einen anderen geeigneten Behälter aus **METALL** entleeren. Wenn eine Frittierwanne über dem Filtersystem ausgetauscht wird, die Filterwanne und den Deckel vom Gerät entfernen.



NICHT mehr als eine volle Frittierwanne oder zwei geteilte Frittierwannen gleichzeitig in die MSDU ablassen.

- 2. Die Friteuse von der Spannungsversorgung trennen und so umplatzieren, dass sie von vorne und hinten zugänglich ist.
- 3. Die Metalleinfassung nach oben schieben, um die unteren Zungen freizugeben. Dann die Einfassung nach unten schieben, um die oberen Zungen zu lösen.
- 4. Die zwei Schrauben an den oberen Ecken der Computer entfernen und die Computer nach unten klappen (siehe Abildung und Foto auf Seite 1-1).
- 5. Die Kabelbäume und Massekabel an den Rückseiten der Computer abklemmen. Die Computer aus den Schlitzen mit Scharnieren im Bedienfeldrahmen herausheben.
- 6. Das Kippgehäuse und die hinteren Abdeckungen von der Friteuse entfernen. Das Kippgehäuse muss zuerst ausgebaut werden, damit die obere, hintere Abdeckung entfernt werden kann.
- 7. Zum Entfernen des Kippgehäuses die Sechskantschrauben von der Hinterkante des Gehäuses entfernen. Das Gehäuse kann gerade nach oben von der Friteuse abgehoben werden.
- 8. Das Bedienfeld entfernen, indem die Schrauben in der Mitte und die Muttern an beiden Seiten entfernt werden.
- 9. Die Komponentenkästen lockern, indem die Schrauben entfernt werden, mit denen die Kästen am Schrank befestigt sind.
- 10. Die obere Kappe abnehmen. Dazu die Muttern an beiden Seiten entfernen, mit denen sie am Schrank befestigt ist.
- 11. Die Sechskantschraube entfernen, mit der die Vorderseite der Frittierwanne an der Schrankquerstrebe befestigt ist.
- 12. Die obere Verbindungsleiste deckt den Übergang zur benachbarten Frittierwanne ab.
- 13. Die Mutter an der Vorderseite an jedem Abschnitt des Ablassrohrs entfernen und die Rohrbaugruppe aus der Friteuse entfernen.
- 14. Die Betätigungselemente vom Ablass und den Rücklaufventilen entfernen und die Kabel abklemmen.
- 15. Alle automatischen Filtrierfühler und die Sensoren für die automatischen Ölnachfüllfunktionen sowie die Kabel abklemmen
- 16. An der Rückseite der Friteuse den 12-poligen Steckverbinder C-6 abklemmen und die Kabel des Obergrenzenthermostats mit einem Stiftabzieher abtrennen. Alle anderen Fühler abtrennen.
- 17 Die Ölrücklaufschläuche abtrennen
- 18. Die Heizelemente in die oberste Stellung anheben und die Heizelementfedern aushaken.
- 19. Die Metallschrauben und Muttern entfernen, mit denen die Heizelement-Rohrbaugruppe an der Frittierwanne befestigt ist. Die Heizelementbaugruppe behutsam aus der Frittierwanne ziehen und mit Kabelbindern oder Klebeband auf der Querstrebe an der Rückseite der Friteuse sichern.
- 20. Die Frittierwanne behutsam aus der Friteuse heben und verkehrt auf einer stabilen Arbeitsfläche absetzen.
- 21. Die Ablassventile, die Anschlussarmaturen des Ölrücklaufschlauchs, Betätigungselemente, AIF-Platinen und Obergrenzenthermostat(e) von der Frittierwanne trennen und aufheben. Die Gewinde reinigen und Loctite[™] PST 567 oder ein gleichwertiges Dichtmittel auf die Gewinde der aufgehobenen Teile auftragen und diese in der Ersatzfrittierwanne einbauen.
- 22. Die Ersatzfrittierwanne behutsam in die Friteuse absenken. Die in Schritt 11 entfernte Sechskantschraube entfernen, um die Frittierwanne an der Friteuse zu befestigen.
- 23. Die Heizelement-Rohrbaugruppe in die Frittierwanne einsetzen und mit den in Schritt 19 entfernten Metallschrauben und Muttern befestigen.
- 24. Die Ölrücklaufschläuche an der Frittierwanne anbringen und das Aluminiumband nach Bedarf ersetzen, um die Heizstreifen an den Schläuchen zu sichern.
- 25. Die Kabel des Obergrenzenthermostats, die in Schritt 16 abgeklemmt wurden, einsetzen (für Lage der Stifte siehe Abbildung auf Seite 1-3).
- 26. Die Betätigungselemente anschließen und die korrekte Position des Ablasses und der Rücklaufventile sicherstellen.
- 27. Alle automatischen Filtrierfühler und die Sensoren für die automatischen Ölnachfüllfunktionen anschließen.

- 28. Die Ablassrohr-Baugruppe einbauen.
- 29. Die oberen Verbindungsleisten, obere Kappe, das Kippgehäuse und die hinteren Abdeckungen einbauen.
- 30. Die Computer in den Bedienfeldrahmen einbauen und die Kabelbäume und Massekabel anschließen.
- 31. Die Friteuse unter der Abzugshaube platzieren und an die Spannungsversorgung anschließen.

1.9 Eingebautes Filtriersystem – Wartungsverfahren

1.9.1 Filtriersystem – Problembeseitigung

Eine der häufigsten Ursachen von Filtrierungsproblemen ist das Aufsetzen des Filterpads/-papiers auf der Unterseite der Filterwanne anstelle über dem Filtersieb.



Sicherstellen, dass das Filtersieb angebracht ist, bevor das Filterpad/-papier angebracht und die Filterpumpe betrieben wird. Inkorrekte Siebplatzierung ist die primäre Ursache von Filtriersystemstörungen.


Wenn die Beschwerde "Pumpe läuft, aber es wird kein Öl gefiltert" lautet, muss die Installation des Filterpads/papiers geprüft und sichergestellt werden, dass die korrekte Größe benutzt wird. Während der Prüfung des Filterpads/-papier muss auch überprüft werden, dass die O-Ringe auf dem Aufnahmerohr der Filterwanne in gutem Zustand ist. Ein fehlender oder abgenutzter O-Ring ermöglicht der Pumpe, das Ansaugen von Luft, wodurch deren Wirkungsgrad verringert wird.

Wenn der Pumpenmotor überhitzt, wird der Temperaturüberlastschalter ausgelöst und der Motor ist deaktiviert, bis der Schalter zurückgesetzt wird. Wenn der Pumpenmotor nicht startet, den roten Rücksetzschalter auf der Rückseite des Motors prüfen.

Wenn die Pumpe nach Rücksetzen des Temperaturüberlastschalters startet, verrusacht ein Problem die Überhitzung des Motors. Eine Hauptursache des Überhitzens ist das sequenzielle Filtern mehrerer Frittierwannen, wodurch Pumpe und Motor überhitzt werden. Den Pumpenmotor mindestens 30 Minuten kühlen lassen, bevor der Betrieb wieder aufgenommen wird. Die Pumpenüberhitzung kann durch Folgendes verursacht werden:

- Hartes Fett in der Wanne oder in den Filterleitungen;
- Den Versuch, nicht erwärmtes Öl oder Fett zu filtern (kaltes Öl ist dickflüssiger, überlastet den Pumpenmotor und führt dazu, dass er überhitzt).

Wenn der Motor läuft, aber die Pumpe kein Öl zurück liefert, ist die Pumpe verstopft. Bei Papier/Pads falscher Größe oder falsch installiertem Papier/Pads können Speisereste und Sediment durch die Filterwanne in die Pumpe gelangen. Wenn Sediment in die Pumpe gelangt, klemmen die Zahnräder, der Motor wird überlastet und der Temperaturüberlastschalter wird ausgelöst. Fett, das in der Pumpe ausgehärtet ist, führt auch zum Festfahren der Pumpe und zum gleichen Ergebnis.



Eine durch Verunreinigungen oder hartes Fett verstopfte Pumpe kann gewöhnlich wieder zum Laufen gebracht werden, indem die Zahnräder mit einem Schraubendreher oder anderen Werkzeug von Hand gedreht werden.

Das Filtersystem spannungsfrei schalten, die Zuführungleitungen von der Pumpe abtrennen und die Zahnräder mit einem Schraubendreher von Hand drehen.

- Wenn die Pumpenzahnräder in verkehrter Richtung gedreht werden, entfernt das harte Verunreinigungen.
- Wenn die Pumpenzahnräder vorwärts gedreht werden, werden weichere Teilchen und hartes Fett durch die Pumpe gedrückt und die Zahnräder können sich wieder frei drehen.

Bei Papier/Pads falscher Größe oder falsch installiertem Papier/Pads können Speisereste und Sediment eindringen und die Saugleitung unten in der Filterwanne verstopfen. Teilchen ausreichender Größe zum Blockieren der Saugleitung weisen darauf hin, dass kein Krümelblech benutzt wird. Die Wanne kann auch verstopft werden, wenn Fett in der Wanne gelassen wird und fest werden kann. Die Verstopfung kann entfernt werden, indem sie mit einem Schneckenrad oder einer Rohrreinigungsspirale hinausgedrückt wird. Druckluft oder andere Druckgase dürfen nicht zum Beseitigen einer Verstopfung benutzt werden.


1.9.2 Austauschen von Filtermotor, Filterpumpe und zugehörigen Komponenten

1. Die Filterwanne und den Deckel aus dem Gerät entfernen. Die Frittierwannen in eine McDonald's MSDU (Fettentsorgungsvorrichtung) oder einen anderen geeigneten Metallbehälter ablassen.

⚠ GEFAHR

NICHT mehr als eine volle Frittierwanne oder zwei geteilte Frittierwannen gleichzeitig in die MSDU ablassen.

- 2. Die Friteuse von der Spannungsversorgung trennen und so umplatzieren, dass sie von vorne und hinten zugänglich ist.
- 3. Die flexible Leitung zum Ölrücklaufverteiler an der Rückseite der Friteuse abtrennen, sowie die flexible Saugleitung am Ende des Filterwannenanschlusses (siehe Foto auf der folgenden Seite).



Die durch Pfeile ausgewiesenen flexiblen Leitungen abtrennen.


4. Die Mutter und Schraube lösen, mit der die Brücke am Ölrücklaufverteiler befestigt ist.

- 5. Die Deckplatte von der Motorvorderseite entfernen und die Motorkabel abklemmen.
- 6. Die zwei Muttern und Schrauben abklemmen, mit denen die Vorderseite der Brücke an der Querstrebe befestigt ist. Die Brücke nun behutsam nach hinten von der Querstrebe schieben, bis das vordere Ende auf den Boden abgesenkt werden kann. Die Mutter lösen, mit der sie an der Rückseite befestigt ist. Darauf achten, dass der hintere Teil der Brücke nun nicht vom Verteiler abrutscht.
- 7. Die Brücke sicher festhalten und sie nach vorne vom Ölrücklaufverteiler ziehen. Die gesamte Baugruppe auf den Bolden absenken. Nachdem sie am Boden aufliegt, die Baugruppe vorne aus der Friteuse heraus ziehen.
- 8. Nach Abschluss der erforderlichen Wartungsarbeiten Schritte 4-7 in umgekehrter Reihenfolge ausführen, um die Brücke wieder einzubauen.
- 9. Das Gerät wieder an die Spannungsversorgung anschließen und anhand der MIB-Platine im manuellen Modus (z. B. mit der aktivierten Füllfunktion: Motor sollte Statrten und es muss starke Saugwirkung am Einlassanschluss und Flüssigkeitsaustritt am hinteren Spülanschluss zu beobachten sein) überprüfen, ob die Pumpe korrekt funktioniert.
- 10. Nachdem der korrekte Betrieb überprüft wurde, die hinteren Abdeckungen, die Filterwanne und den Deckel wieder anbringen.
- 11. Die Friteuse wieder an die Spannungsversorgung anschließen und unter der Abzugshaube platzieren, damit die Friteuse wieder in Betrieb genommen werden kann.

1.9.3 Austauschen von Filtertransformator oder Filterrelais

Die Friteuse von der Spannungsversorgung trennen. Den linken Computer aus der Friteuse entfernen, damit das Innere des linken Komponentenkastens zugänglich wird. Der Transformator und das Relais an der linken Seite befinden sich an den Stellen, die in der Abbildung auf der nächsten Seite angegeben sind. **ANMERKUNG:** Der rechte Komponentenkasten ist mit dem linken identisch, außer dass der Transformator und die Relais an der linken Seite nicht vorhanden sind. Nach dem Austausch die Spannungsversorgung wieder herstellen.

Beim Austauschen eines Filterrelais im linken Komponentenkasten sicherstellen, dass das 24 V Gleichstromrelais (8074482) benutzt wird. Ähnliche Frymaster Friteusen benutzen ein 24 V~-Relais, das zu Verwechslungen führen kann. In der Friteuse LOVTM wird die 24 V Gleichstromausführung benutzt.



1.10 ATO (Automatisches Nachfüllen von Öl) – Wartungsverfahren

Das automatische Ölnachfüllsystem wird aktiviert, wenn der Ölstand unter einen Sensor hinten in der Frittierwanne abfällt. Das Signal wird an die ATO-Platine gesendet, um das Rückstell-Betätigungselement mit der Frittierwanne in Eingriff zu bringen und die ATO-Pumpe einzuschalten. Die Pumpe zieht Öl aus dem JIB (Jug In Box) durch den hinteren Rücklaufverteiler zur Rückseite der Frittierwanne. Nachdem der Ölstand den Sensor erreicht hat, schaltet sich die Pumpe ab und das Betätigungselement schließt sich.

Die ATO-Platine befindet sich im Kasten hinter dem JIB (siehe Abbildung 1). Die Spannung zur ATO-Platine wird aus dem rechten Komponentenkasten geliefert. Die Spannung wird durch den Transformator im ATO-Kasten zur Platine geleitet.




Abbildung 1

1.10.1 ATO (Automatisches Nachffüllen von Öl) – Fehlersuche

| Problem | Wahrscheinliche Ursachen | Korrekturmaßnahme | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| Frittierwanne wird kalt nachgefüllt. | Sollwert ist falsch | Sicherstellen, dass der richtige Sollwert eingestellt wurde. | | | |
| Keine Spannung an ATO-Platine | A. J5-Anschluss abgetrenntB. Sicherung durchgebranntC. Transformator-Störung | A. Sicherstellen, dass J5 auf der Vorderseite der ATO-Platine mit dem Steckverbinder verriegelt ist. B. Sicherstellen, dass die Sicherung unter dem rechten Steuerkasten und die Sicherung auf der rechten Seite des ATO-Kastens nicht durchgebrannt sind.Prüfen, ob am Transformator die korrekte Spannung anliegt. Siehe Tabelle in Abschnitt 1.10.2. | | | |
| | A. Lose Drahtverbindung. | A. Sicherstellen, dass die gelbe LED sicher an Anschluss J6 der ATO-Platine befestigt ist. | | | |
| Die gelbe Leuchte "JIB niedrig" leuchtet nicht. | B. Keine Spannung im Komponentenkasten. | B. Sicherstellen, dass der Komponenten- kasten spannungsführend ist. | | | |
| meang reacher ment. | C. Ausgefallener Transformator. | C. Wenn der Komponentenkasten spannungsführend ist, den Transformator auf korrekte Spannung prüfen. | | | |
| Ein Becken wird gefüllt, | A. Lose Drahtverbindung. | A. Sicherstellen, dass alle Kabelbäume sicher an der ATO-Platine und den Magnetventilen befestigt sind. | | | |
| das andere aber nicht. | B. Gestörtes Betätigungselement. | B. Rückstell-Betätigungselement prüfen, um sicherzustellen, ob das Betätigungselement funktionsfähig ist. | | | |
| Falsches Becken wird gefüllt. | A. Falsch verdrahtet. B. Flexible Leitungen sind an falschem Becken angeschlossen. | A. Verkabelung prüfen. B. Flexible Leitungen am richtigen Becken anschließen. | | | |

| Problem | Wahrscheinliche Ursachen | Korrekturmaßnahme |
|---|---|--|
| Ein Becken wird nicht automatisch nachgefüllt. | A. Es liegt eine Filterstörung vor. B. Betätigungselement, Pumpe, lose Verbindung, RTD- oder ATO-Problem. | A. Filterstörung korrekt beseitigen. Wenn "Filterpad wechseln Ja/Nein" angezeigt wird, keine Taste drücken, solange die Wanne nicht mindestens 30 Sekunden lang entfernt worden ist. Nach dreißig Sekunden kehrt der Computer zu AUS oder zur letzten Anzeige zurück. B. Betätigungselement, ATO-Pumpe, Kabelverbindungen, RTD- und ATO-Platine prüfen. |
| Friteuse füllt Öl nicht automatisch nach. | A. Leerer JIB. B. Fühlertemperatur niedriger als Sollwert. C. Öl ist zu kalt. D. Mangelhafte Verbindung. E. Spannungsverlust an ATO-Platine. F. Ausgefallener Transformator/Kabelbaum. G. Ausgefallene ATO-Pumpe. H. Ausgefallene ATO-Platine. | A. Sicherstellen, dass JIB mit Öl gefüllt ist. B. Prüfen, ob die Friteuse beheizt wird. Friteusentemperatur muss den Sollwert haben. Fühlerwiderstand messen. Bei fehlerhaftem Fühler diesen austauschen. C. Sicherstellen, dass das Öl im JIB wärmer als 21 °C ist. D. Drücken Sie bei ausgeschaltetem Computer (AUS) einmal die Taste TEMP und stellen Sie sicher, dass die ATO-Software eingeblendet wird. Andernfalls ist die Verbindung zwischen AIF- und ATO-Platine evtl. gestört. Sicherstellen, dass die 6-poligen CAN-Steckverbinder zwischen AIF- (J4 und J5) und ATO-Platine (J10) fest sind. E. Spannung zur ATO-Platine wurde unterbrochen. Spannung zur Platine wiederherstellen und alle Fehler "Service erforderlich" beseitigen. F. Sicherstellen, dass der Transformator im ATO-Kasten korrekt funktioniert. Die Spannungsversorgung vom Transfomator zur ATO-Platine prüfen. Sicherstellen, dass alle Kabelbäume sicher angeschlossen sind und dass die Pumpe funktioniert. Die Spannung zur Pumpe prüfen. Wenn die Pumpe defekt ist, diese austauschen. G. Anhand der Stiftbelegungstabelle auf Seite 1-15 die korrekten Spannungen prüfen. Wenn ATO defekt ist, ATO-Platine austauschen und Fehler beseitigen. |

| Problem | Wahrscheinliche Ursachen | Korrekturmaßnahme |
|---|---|---|
| | | A. Sicherstellen, dass die Sicherung an der rechten Seite des ATO-Kastens sicher angebracht und in Ordnung ist. Wenn der Computer über dem ATO-Kasten keine Spannung hat, die Sicherung unter dem Komponentenkasten prüfen. |
| M3000 zeigt SERVICE ERFORDERLICH – ATO-PLATINE AN | A. Lose oder defekte Sicherung B. Mangelhafte Verbindung. C. Spannungsverlust an ATO-Platine. | B. Bei ausgeschaltetem Computer (AUS) einmal die Taste TEMP drücken und sicherstellen, dass die ATO-Software eingeblendet wird. Andernfalls ist die Verbindung zwischen AIF- und ATO-Platine evtl. gestört. Sicherstellen, dass die 6-poligen CAN-Steckverbinder zwischen AIF- (J4 und J5) und ATO-Platine (J9 oder J10) fest sind. |
| | | C. Spannung zur ATO-Platine wurde unterbrochen. Sicherstellen, dass die korrekte Spannung am ATO-Transformator anliegt. Spannung zur Platine wiederherstellen und alle Fehler "Service erforderlich" beseitigen. |

1.10.2 Stiftbelegung und Kabelbäume der ATO-Platine (automatisches Nachfüllen von Öl)

| Steck- verbinder | von/nach | Kabelbaum-Nr. | Stift Nr. | Funktion | Spannung | Kabel- farbe |
|--------------------------------|----------------------------|----------------------------------|--------------|---------------------|----------|-----------------|
| | RTI zus. Magnetventil | | 1 | 24V~ Rück | 24 V~ | Schwarz |
| | | | 2 | | | |
| | | | 3 | | | |
| | ATO-Pumpenrelais | | 4 | 24 V∼ Rück | 24 V~ | Schwarz |
| | | | 5 | | | |
| | | | 6 | | | |
| | | | 7 | | | |
| J8 | JIB-Rücksetzschalter | 9074674 | 8 | JIB nied rücksetzen | 16 VDC | Schwarz |
| Jo | RTI zus. Magnetventil | 8074671 | 9 | 24 V~ | 24 V~ | Rot |
| | | | 10 | | | |
| | | | 11 | | | |
| | ATO-Pumpenrelais | | 12 | 24 V~ | 24 V~ | Rot |
| | | | 13 | | | |
| | | | 14 |] | | |
| | | | 15 | 1 | | |
| | JIB-Rücksetzschalter | | 16 | Masse | 16 VDC | Rot |
| | | | 1 | 24 V~ Rück | | Orange |
| | | | 2 | 24 V~ | 24 V~ | Blau |
| | | | 3 | | | |
| J4 (hinten) / J5 (vorne) | Turneformeter | 0074550 | 4 | | | |
| | Transformator | 8074553 | 5 | 12 V∼ Rück | 40.17 | Rot |
| | | | 6 | 12 V~ | 12 V~ | Brau |
| | | | 7 | | | |
| | | | 8 | | | |
| | | | 1 | DV - Fühlermasse | | Weiß |
| J3 - Becken 3 | ATO BTD | 8074655 – Bk 1 | 2 | DV - Fühler | Ohm | Rot |
| J2 - Becken 2 J1 - Becken 1 | ATO RTD | 8074654 – Bk 2 8074621 – Bk 3 | 3 | FV - Fühlermasse | | Weiß |
| or Doomen : | | | 4 | FV - Fühler | 7 | Rot |
| 10 | 0 | 0074555 | 1 | 16 VDC | 40.1/00 | Schwarz |
| J6 | Orange LED | 8074555 | 2 | 16 VDC Rück | 16 VDC | Rot |
| | | | 1 | | | |
| | | | 2 | | | |
| J7 | | | 3 | Masse | | |
| | | | 4 | RB7/DATA | | |
| | | | 5 | RB6/CLOCK | | |
| | | | 1 | Masse | | Schwarz |
| | Netzwerkwiderstand | | 2 | CAN Lo | | Rot |
| 140 | (Stifte 2 u. 3) | 0074550 | 3 | CAN Hi | | Weiß |
| J10 | oder neben ATO-Platine | 8074552 | 4 | 5 VDC+ | 5 VDC | Schwarz |
| | (Geräte mit 4 u. 5 Becken) | | 5 | 24 VDC | 24 VDC | Rot |
| | | | 6 | Masse | | Weiß |
| | | | 1 | Masse | | Schwarz |
| | | | 2 | CAN Lo | | Rot |
| 10 | AIF 15 | 0074540 | 3 | CAN Hi | | Weiß |
| J9 | AIF J5 | 8074546 | 4 | 5 VDC+ | 5 VDC | Schwarz |
| | | | 5 | 24 VDC | 24 VDC | Rot |
| | | | 6 | Masse | | Weiß |

1.10.3 Austauschen von ATO-Platine, LON-Gateway, ATO-Pumpenrelais oder Transformatoren

Die Friteuse von der Spannungsversorgung trennen. Den ATO-Kasten hinter dem JIB (Jug In Box) aufsuchen (siehe Abbildung 1 auf Seite 12). Den Deckel entfernen, um die Transformatoren, Relais und das LON-Gateway (sofern eingebaut) zugänglich zu machen (siehe Abbildung 2). Alle Kabel oder Kabelbäume markieren und abtrennen. Nachdem das LON-Gateway entfernt wurde, ist die ATO-Platine sichtbar (siehe Abbildung 3). Die defekte Komponente austauschen und alle Kabel oder Kabelbäume wieder anbringen. Den Deckel wieder anbringen. Nach dem Austausch die SPANNUNG ZUM GESAMTEN FRITEUSENSYSTEM AUS- UND WIEDER





Abbildung 2

Abbildung 3

EINSCHALTEN. Das Rücksetzen der Steuerspannung wird in Abschnitt 1.11.7 auf Seite 1-22 beschrieben. Die Softwareversion prüfen und nach Bedarf die Software aktualisieren. Falls eine Software-Aktualisierung erforderlich war, die Anweisungen zum Aktualisieren der Software in Abschnitt 1.15 befolgen.

Die Taste TEMP auf einem der M3000-Computer drücken, wenn der Computer AUSGESCHALTET ist, um die Softwareversion der ATO zu überprüfen. Wenn die Version nicht sichtbar ist, ist die ATO evtl. nicht korrekt angeschlossen.

1.10.4 Austauschen der ATO-Pumpe

Die Friteuse von der Spannungsversorgung trennen. Die ATO-Pumpe (siehe Abbildung 4) hinter dem ATO-Kasten aufsuchen. Alle Kabel oder Kabelbäume markieren und abtrennen. An den Schnellverschlüssen von unten nach oben drücken, um die Rohre zu lösen (siehe Abbildung 5). Die Rohre können von der Pumpe abgezogen werden. Die vier Muttern lösen, mit denen die Pumpe an der Pumpenschale befestigt ist. Die defekte Komponente austauschen und die obigen Schritte in umgekehrter Reihenfolge ausführen. Nach dem Austausch die Spannungsversorgung wieder herstellen.





Abbildung 4

Abbildung 5

1.11 MIB (Platine für manuelle Schnittstelle) – Wartungsverfahren

Die MIB (Platine für manuelle Schnittstelle) überwacht und steuert die Filtrierung. Sie empfängt und sendet Daten über das CAN (Controller Area Network) von bzw. zu verschiedenen Sensoren und Computern. Sie aktiviert den Filtrierungszyklus und steuert, wann sich die Betätigungselemente öffnen und schließen.

Der MIB-Controller befindet sich im linken Schrank (siehe Abbildung 6). Bei normalem Betrieb deckt eine Abdeckung die MIB-Steuerung, aber die LED-Anzeige ist sichtbar. Die Abdeckung ist mit drei Torx-Schrauben befestigt. In normalem Betrieb wird "**A**" für automatischen Modus angezeigt. Die MIB-Steuerplatine unterstützt auch Diagnosezwecke. Sie ermöglicht manuellen Betrieb von Betätigungselementen und der Filterpumpe ohne Einsatz des M3000-Computers.



Abb. 6: MIB-Controller-Abdeckung



Tasten und LEDs

Manuell – Diese Taste dient zum Umschalten zwischen automatischem und manuellem Filtrierungsmodus. Eine zugehörige LED leuchtet im manuellen Modus. Beim Drücken wird eine Meldung an alle Becken gesendet, die den Moduswechsel ausweist.

Die folgenden Tasten sind im automatischen Modus gesperrt:

Auswahl – Diese Taste dient zum Blättern durch die verfügbaren Becken, um eines zum manuellen Filtern auszuwählen.

Ablass – Diese Taste dient zum Öffnen und Schließen des Ablasses im Becken, das auf der Anzeige ausgewiesen ist. Die integrierte LED zeigt die Aktivität an:

Blinken: Betätigungselement bewegt sich oder wartet auf eine Reaktion von der AIF-Platine.

Leuchtet konstant: Ablass offen. **Leuchtet nicht:** Ablass geschlossen.

Rücklauf – Diese Taste dient zum Öffnen und Schließen des Rücklaufventils im Becken, das auf der Anzeige ausgewiesen ist. Wenn sie gedrückt gehalten wird, schaltet sich auch die Pumpe ein und aus. Die integrierte LED zeigt die Aktivität an:

Blinken: Betätigungselement bewegt sich oder wartet auf eine Reaktion von der AIF-Platine.

Leuchtet konstant: Rücklaufventil offen. **Leuchtet nicht:** Rücklaufventil geschlossen.

Die Pumpe wird abgeschaltet, bevor das Rücklaufventil geschlossen wird; und das Ventil öffnet sich, bevor die Pumpe eingeschaltet wird.

1.11.1 Manuelles Ablassen, Füllen oder Filtern mit der MIB-Platine

Die Taste Manuell/Auto drücken, um den manuellen Modus festzulegen. Die LED auf der Taste leuchtet und eine Beckennummer wird angezeigt (siehe Abbildung 8).

Die Becken-Auswahltaste drücken, um das Becken zu wechseln (siehe Abbildung 9).

Beim Drücken der Ablasstaste oder Halten der Rücklauftaste leuchtet die LED auf und der Ablass bzw. das Rücklaufventil wird für das ausgewiesene Becken aktiviert. Wenn bei geöffnetem Ablass die Rücklaufventiltaste gehalten wird, gestattet das die Filtrierung (siehe Abbildung 10).

Durch Drücken der Taste Manuell/Auto drücken wird wieder der manuelle Modus aufgerufen.



Prymaster (S)

Abbildung 9



Abbildung 10

1.11 MIB-Fehlersuche

| Problem | Wahrscheinliche Ursachen | Korrekturmaßnahme | | |
|---|--|---|--|--|
| Automatische Filtrierung startet nicht. | A. Filterwanne nicht in vorgesehener Lage. B. Ölstand zu niedrig. C. Sicherstellen, dass die MIB-Platine nicht im manuellen Modus arbeitet. D. Sicherstellen, dass der MIB-Deckel unbeschädigt ist und nicht auf Tasten drückt. E. Filterrelais ist ausgefallen. F. AIF-Deaktivierung ist auf JA eingestellt, blaue Leuchte leuchtet nicht. G. Filtermotor-Temperaturschalter ausgelöst. H. AIF-Timer aktiviert | A. Sicherstellen, dass die Filterwanne ganz in die Friteuse eingesetzt ist. Wenn die MIB-Platine ein "P" anzeigt, greift die Wanne nicht in den Wannenschalterkontakt ein. B. Sicherstellen, dass der Ölstand über dem oberen Ölstandssensor liegt. C. Sicherstellen, dass sich die MIB-Platine im Automatikmodus "A" befindet. D. Abdeckung entfernen und wieder anbringen und prüfen, ob die Filtrierung einsetzt. E. Filterrelais durch Teilenummer 807-4482 24 VDC Relais ersetzen. F. AIF-Deaktivierung in Stufe 1 auf NEIN setzen. G. Den Filtermotor-Temperaturschalter drücken. H. Sicherstellen, dass der AIF-Timer deaktiviert ist. | | |
| MIB zeigt weder "A" | Es ist eine Störung aufgetreten | Siehe Diagnose der MIB-Anzeige auf Seite 1-21 für eine | | |
| noch die Beckennummer an. | und die angezeigten Zeichen weisen den Fehler aus. | Erklärung. | | |
| Keine Spannung an MIB-Platine | Transformator im linken Komponentenkasten ist ausgefallen. | Die Ausgabe des linken Transformators im linken Komponentenkasten messen; muss 24 V~ betragen. Andernfalls den Transformator austauschen. | | |
| MIB setzt den Fehler nicht zurück. | Fehler bleibt im nicht-flüchtigen Speicher. | Die Rücksetztaste in der oberen rechten Ecke der MIB- Platine fünf Sekunden lang gedrückt halten. Die LEDs für Ablass, Rücklauf und manuell/autom. leuchten auf, MIB wird zurückgesetzt und alle restlichen Fehler werden aus dem Speicher gelöscht. Der Rücksetzvorgang dauert 60 Sekunden. Wenn noch immer ein Fehler vorhanden ist, liegt ein anderes Problem an. | | |
| MIB zeigt falsche Anzahl von Becken an. | A. Netzwerk ist nicht korrekt abgeschlossen. B. Kabelbäume sind locker oder beschädigt. C. Problem mit einer AIF-Platine. D. Lokatorstift-Problem. | A. Sicherstellen, dass das CAN-Bussystem an BEIDEN ENDEN (am M3000-Steckverbinder J6 und am ATO-Platinen-Steckverbinder J9) mit einem 6-poligen Steckverbinder mit Widerstand abgeschlossen ist. B. Alle Kabelbäume im CAN-System abklemmen und neu einsetzen. Widerstand zwischen Stiften 2 und 3 an den CAN-Netzwerk-Steckverbindern muss 120 Ohm betragen. C. Die Softwareversionsnummern aller M3000-Computer prüfen und sicherstellen, dass alle eine AIF-Version anzeigen. Wenn eine AIF-Version fehlt, fehlt evtl.die AIF-Platine bzw. ist sie defekt. Stifte 5 und an J4 und J5 der betroffenen AIF-Platine auf korrekte Spannung prüfen. D. Der Lokatorstift in J2 der AIF-Platine ist entweder locker oder in der falschen Position. Die korrekte Stiftposition ist in den Diagrammen auf Seite 1-55 dieses Handbuchs angeführt. | | |

| Problem | Wahrscheinliche Ursachen | Korrekturmaßnahme |
|--|--------------------------|--|
| | | A. Sicherstellen, dass das CAN-Bussystem an BEIDE ENDEN (am M3000-Steckverbinder J6 und am ATC Platinen-Steckverbinder J10) mit einem 6-polige Steckverbinder mit Widerstand abgeschlossen ist. |
| | | B. Bei ausgeschaltetem Computer (AUS) einmal die Tas TEMP drücken und sicherstellen, dass die AIF-Versie eingeblendet wird. Andernfalls fehlt evtl. 24 zwischen den AIF-Platinen. Sicherstellen, dass alle d 6-poligen CAN-Steckverbinder zwischen M3000 (und J7), MIB- (J1 und J2), AIF- (J4 und J5) und ATC Platinen (J10) fest sind. |
| MIB-Platine zeigt abwechselnd "E" und | N. ICIL : I CAN | C. Bei ausgeschaltetem Computer (AUS) einmal die Tas TEMP drücken und sicherstellen, dass die ATC Version eingeblendet wird. Andernfalls den CAI Kabelbaum zwischen AIF-Platine (J4 oder J5) ur ATO-Platine (J9 oder J10) prüfen. Die ATO-Sicherur an der rechten Seite des ATO-Kastens kann lose od durchgebrannt sein; 110 V zum ATO-Transformat kann fehlen bzw. der Transformator defekt sein. D Steckverbinder J4/J5 kann lose sein. Funktioniert d rechte Computer? Wenn nicht, kann die Sicherur unter dem Schaltschützkasten lose oder durchgebran sein. |
| "Beckennummer und Seite" an. | Bus-Kommunikation. | D. Prüfen, ob an MIB an Stiften 5 und 6 von J2 24 anliegen. Prüfen, ob 24 V an Stiften 5 und 6 d Kabelbaums anliegt, der an J4 oder J5 der ersten All Platine angeschlossen ist. Wenn 24 V fehlt, die Stif prüfen. Kabelbaum bei Bedarf austauschen. |
| | | E. Zwischen allen farbigen Kabeln der CAN Steckverbinder an J7 des Computers rechts außen ur J10 an der Rückseite der ATO-Platine auf Durchgar prüfen (schwarz-schwarz, weiß-weiß, rot-rot Sicherstellen, dass kein Durchgang zwische verschiedenen Kabelfarbpaaren auftritt (schwarz-rot-weiß, weiß-schwarz). |
| | | F. Sicherstellen, dass die schwarze Compute Lokatorkabel von Masse an der richtigen Stiftpositio angeschlossen sind (siehe Zeichnung 8051734 Seite 55). |
| | | G. Sicherstellen, dass an allen Platinen Massekabel an de Ecken angeschlossen und festgezogen sind. |
| | | H. Der Lokatorstift in J2 der AIF-Platine ist locker oder der falschen Position. Für korrekte Stiftposition siel Diagramme auf Seite 1-55 dieses Handbuchs. |
| | | Defekte MIB- und/oder AIF-Platine. gebrochenes Widerstandskabel. Widerstandsdräh auswickeln und Enden prüfen. |

1.11.3 Stiftbelegung und Kabelbäume der MIB-Platine

| Steck- verbinder | von/nach | Kabel- baum-Nr. | Stift- Nr. | Funktion | Spannung | Kabelfarbe |
|---------------------|---|--------------------|---------------|-------------------------------|-----------------|------------|
| | | | 1 | Masse | | Schwarz |
| | | | 2 | CAN Lo | | Rot |
| 14 | 140000 17 | 0074540 | 3 | CAN Hi | | Weiß |
| J1 | M3000 J7 | 8074546 | 4 | | | |
| | | | 5 | | | |
| | | | 6 | | | |
| | | | 1 | Masse | | Schwarz |
| | | | 2 | CAN Lo | | Rot |
| 10 | A.E. 14 | 0074547 | 3 | CAN Hi | | Weiß |
| J2 | AIF J4 | 8074547 | 4 | 5 VDC+ | 5 VDC | Schwarz |
| | | | 5 | 24 VDC | 24 VDC | Rot |
| | | | 6 | Masse | | Weiß |
| | Tuesday | | 1 | 24 V~ | 041/ | Schwarz |
| | Transformator | | 2 | 24 V~ Rück | 24 V~ | Weiß |
| | Filtomoloio | | 3 | Pumpenmotor | 04.1/00 | Rot |
| | Filterrelais | | 4 | Pumpenmotor | 24 VDC | Grün |
| | Place I ED | | 5 | Blaue LED + | 24.VDC | Rot |
| | Blaue LED | | 6 | Blaue LED - | 24 VDC | Schwarz |
| | RTI-Offen-Schalter | 8074649 | 7 | Offener Schalter + | | Schwarz |
| J5 | RTI-geschlSchalter | RTI | 8 | Geschlossener Schalter + | | Rot |
| Jo | | 8074844 | 9 | | | |
| | | NICHT-RTI | 10 | | | |
| | Wannenschalter | | 11 | Wannenschalter + 24 VDC | | Schwarz |
| | vvaimenschalter | | 12 | Wannenschalter - | 24 VDC | Rot |
| | | | 13 | | | |
| | | | 14 | | | |
| | RTI-Offen-Schalter | | 15 | Masse- | | Weiß |
| | RTI-geschlSchalter | | 16 | Masse- | | Grün |
| | | | 1 | von RTI-Transformator | 24 V~ | Schwarz |
| | | | 2 | Sammelleiter | | Weiß |
| | | | | Zu RTI Speisepumpen- | | _ |
| | | | 3 | Relais | 24 V~ | Grün |
| J6 | BILL DTI Voulsing de un extensi | | 4 | | | |
| | zu RTI-Verbindung an Friteusen-Rückseite | 8074760 | 5 | | | |
| | i incuscii-ituonseite | | 6 | | | |
| | | | 7 | | 24.1/ | |
| | | | | von RTI "Entsorgungstank- | 24 V~ – voll | |
| | | | | voll-Sensor" Teststifte 2 bis | 0 V~ – | |
| | | | 8 | 8 | nicht voll | Rot |

1.11.4 Diagnose der MIB-Anzeige

| ANZEIGE | LED | ERLÄUTERUNG |
|--|------------------|--|
| Ablass | | EREMOTERONO |
| Becken Nr. (Beckennummer gefolgt | Ein | Ablassventil von Becken Nr. ist offen. |
| von "L" für links eines geteilten | Liii | Actus ventili von Becken W. ist offen. |
| Beckens oder "R" für rechts eines | | |
| geteilen oder ungeteilten Beckens.) | | |
| Becken Nr. (Beckennummer gefolgt | Aus | Ablassventil von Becken Nr. ist geschlossen. |
| von "L" für links eines geteilten | 1140 | The Mass versus versus sections and sections and sections and sections are sections. |
| Beckens oder "R" für rechts eines | | |
| geteilen oder ungeteilten Beckens.) | | |
| Becken Nr. (Beckennummer gefolgt | blinkt | Ablassventil von Becken Nr. öffnet oder schließt |
| von "L" für links eines geteilten | | sich oder es liegt ein Fehlerzustand vor. |
| Beckens oder "R" für rechts eines | | |
| geteilen oder ungeteilten Beckens.) | | |
| Rücklauf | | |
| Becken Nr. (Beckennummer gefolgt | Ein | Rücklaufventil von Becken Nr. ist offen. |
| von "L" für links eines geteilten | | |
| Beckens oder "R" für rechts eines | | |
| geteilen oder ungeteilten Beckens.) | | |
| Becken Nr. (Beckennummer gefolgt | Aus | Rücklaufventil von Becken Nr. ist geschlossen. |
| von "L" für links eines geteilten | | |
| Beckens oder "R" für rechts eines | | |
| geteilen oder ungeteilten Beckens.) | 11: 17 | D:: 11 C ('1 D 1 N :: CC (1 11' O) |
| Becken Nr. (Beckennummer gefolgt von "L" für links eines geteilten | blinkt | Rücklaufventil von Becken Nr. öffnet oder schließt |
| Beckens oder "R" für rechts eines | | sich oder es liegt ein Fehlerzustand vor. |
| geteilen oder ungeteilten Beckens.) | | |
| Netzwerk | | |
| N | | Netzwerkfehler, wird 10 Sekunden lang angezeigt, |
| 14 | | wenn innerhalb von 10 Sekunden nach Einschalter |
| | | oder MIB-Rücksetzen keine Kommunikation vom |
| | | M3000 erhalten wird. |
| Rücksetzen | | |
| r | | Es wird 10 Sekunden lang ein "r" angezeigt, oder |
| | | bis nach Einschalten oder MIB-Rücksetzen eine |
| | | Kommunikation vom M3000 erhalten wird. |
| Sonstiges | | |
| E abwechselnd mit Becken Nr. | blinkt | Problem im Schaltkreis. Sicherstellen, dass das |
| (Beckennummer gefolgt von "L" für | | Betätigungselement angeschlossen ist. |
| links eines geteilten Beckens oder "R" | | Sicherstellen, dass die CAN-Verbindungen sicher |
| für rechts eines geteilen oder | | an den Steckverbindern hergestellt sind. |
| ungeteilten Beckens.) | | - |
| | | Zeigt an, dass der AIF-Temperatursensor bei der |
| | | Filtrierung kein volles Becken erkannt hat. |
| | | |
| A | Manuelle LED aus | Das System ist im automatischen Filtriermodus. |
| Becken Nr. (Beckennummer gefolgt | Manuelle LED ein | Das System ist im manuellen Modus. |
| von "L" für links eines geteilten | | |
| Beckens oder "R" für rechts eines | | |
| geteilen oder ungeteilten Beckens.) | | |
| P | | Das wird nur im automatischen Filtriermodus |
| | | angezeigt. Die Filterwanne sitzt inkorrekt. Alle zu |
| | | dieser Zeit erhaltenen Filtrierungsmeldungen |
| | | werden ignoriert. |

1.11.5 Zeichen der MIB-Anzeige

A – Autom. Modus – Automatische Filtrierung ist aktiviert.

E – Ablass- oder Rücklaufventil ist nicht im gewünschten Zustand. Die Anzeige wechselt zwischen **E** und der zugehörigen Beckennummer. Sicherstellen, dass das Betätigungselement angeschlossen ist und kein Fehler anliegt.

- Drei horizontale Linien zeigen an, dass der AIF-Temperatursensor bei der automatischen Filtrierung nicht erkannt hat, dass das Becken gefüllt war.

n – Netzwerkfehler – Ein Netzwerkfehler "**n**" wird 10 Sekunden lang angezeigt, wenn innerhalb von 10 Sekunden nach Einschalten oder MIB-Rücksetzen keine Kommunikation vom Frittiercomputer erhalten wird.

P – Wannenschalter – Die Filterwanne sitzt inkorrekt. Die Filtrierung wird unterbrochen.

r – Rücksetzschalter – Rücksetzen des Beckens schließt alle Ventile des Beckens. Wenn dies länger angezeigt wird, liegt wahrscheinlich eine Störung der Platine vor.

1 – 5 – Die Ziffern zeigen die Becken an, wobei ein "L" die linke Seite eines geteilten Beckens und ein "R" die rechte Seite eines geteilten Beckens bzw. ein ungeteiltes Becken anzeigt. Diese Nummern werden im manuellen Modus angezeigt.

1.11.6 Austauschen der MIB-Platine

Die Friteuse von der Spannungsversorgung trennen. Die Torx-Schrauben vom MIB-Deckel entfernen und die MIB-Platine zugänglich machen (siehe Abbildung 11). Nach Entfernen der Schraube kann die MIB-Platine nach unten geklappt werden. Die Verschlüsse an der Platinenrückseite behutsam entfernen (siehe Abbildung 12). Die Platine durch eine neue MIB-Platine ersetzen und für den Zusammenbau die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ausführen. Nach dem Austausch die SPANNUNG ZUM GESAMTEN FRITEUSENSYSTEM AUS- UND WIEDER EINSCHALTEN. Das Rücksetzen der Steuerspannung wird im nächsten Abschnitt beschrieben. Die Softwareversionsnummer prüfen und nach Bedarf die Software aktualisieren. Falls eine Software-Aktualisierung erforderlich war, die Anweisungen zum Aktualisieren der Software in Abschnitt 1.15 befolgen und sicherstellen, dass die MIB-Rücksetztaste am Ende der MIB-Aktualisierung mindestens 5 Sekunden lang gedrückt gehalten wird.



Abbildung 11

Abbildung 12

1.11.7 Steuerspannung-Rücksetztaste

Die Steuerspannung-Rücksetztaste ist ein Kippschalter hinter dem Steuerkasten (siehe Abbildungen 13 und 14) über dem JIB. Damit wird die Spannungsversorgung zu allen Computen und Platinen in der Friteuse zurückgesetzt. Nach Austausch eines Computers oder einer Platine muss die gesamte Spannungsversorgung zurückgesetzt werden. Beim Zurücksetzen der Steuerspannung die Taste mindestens 10 Sekunden lang gedrückt halten, damit in allen Platinen die gesamte Spannung abgebaut wird.



Abbildung 13



Abb. 14 (Rückseite des Steuerkastens)

1.12 RTI-Wartungsprobleme

1.12.1 RTI MIB-Tests

Die LOV™-Friteuse funktioniert NUR mit RTI-Systemen, die mit dem neuen RTI-aktualisierten dreipoligen Schwimmerschalter ausgestattet sind. Wenn der Schwimmerschalter der ältere zweipolige Schalter ist, RTI verständigen. Diese Schwimmerschalter sind polaritätsspezifisch und können Masseschluss und Beschädigung einer MIB-Platine verursachen.

Normale Messungen (MIB J6 8-poliger Steckverbinder, alle Verbindungen hergestellt)

Wechselspannungsmessungen:

Stift 1 zu Stift 2 - 24 V~.

Stift 2 zu Stift 8 - 24 V~, wenn Entsorgungstank voll ist, 0 V~, wenn er nicht voll ist.

Stift 2 zu Stift 3 - 24 V~, wenn RTI-Füllpumpe eingeschaltet ist, 0 V~, wenn sie ausgeschaltet ist.

Fehlersuche

Alle Rücklauf- und Ablassventile müssen geschlossen und die Pumpe ausgeschaltet sein, während MIB zurückgesetzt wird. Wenn beim Rücksetzen andere Ventile oder Pumpen eingeschaltet sind, ist die MIB-Platine gestört oder Kabel weisen Kurzschlüsse auf.

JIB-Magnetschalter öffnet sich nicht:

Diese Messungen durchführen, wenn das JIB-Ventil geöffnet ist:

- 1. Die Spannungsversorgung zurücksetzen; 60 Sekunden warten und darauf achten, ob sich das Ventil öffnet.
- 2. Die Spannung an ATO-Platine an J8 messen. Stift 9 zu Stift 16 muss 24 V∼ betragen.

RTI-Pumpe funktioniert nicht oder JIB wird nicht gefüllt:

Siehe Seite 1-26, um sicherzustellen, dass keine andere Funktion Vorrang vor dem Hinzufügen von Öl in den Becher hat.

Bei gedrückter JIB-Taste:


- 1. Spannung an MIB-Platine von Stift 1 zu Stift 2 muss 24 V~ sein; andernfalls, die Verbindungen vom 24 V~ Transformator der RTI prüfen und den Transformator prüfen.
- 2. Spannung an MIB-Platine von Stift 2 zu Stift 3 muss 24 V~ sein; andernfalls, ist die MIB-Platine defekt, die Kabel zum Pumpenrelais weisen einen Kurzschluss auf oder beides.
- 3. Spannung am Speisepumpen-Relais muss 24 V~ sein; andernfalls Verkabelung von MIB-Platine prüfen. Das Relais befinden sich oben auf dem RTI-System.

Entsorgungstank-voll-Signal:


Stift 2 zu Stift Pin 8 muss bei vollem Tank 24 V~ sein, bei nicht vollem Tank 0 V~; Wenn sich die Spannung nicht ändert, ist die Verbindung von der RTI-Taste oder der MIB-Platine gestört.

1.12.2 RTI LOV™-Verkabelung

BULK OIL LOV WIRING



1.12.3 Leitungsverlauf der Frymaster LOV™-Friteuse und des RTI-Vorratsölsystems



1.12.4 RTI LOV™-TEST – KURZANLEITUNG

IN ABFALL ENTSORGEN, BECKEN AUS VORRAT FÜLLEN:

- 1. Die Taste "Filter" gedrückt halten, bis der Computer zwei Signaltöne abgibt.
- 2. Mit der Taste "Info" nach unten zu "Entsorgen" blättern und dann die Taste "✓" drücken.
- 3. "Entsorgen? Ja/Nein" wird angezeigt.*
- 4. "✓", drücken, um das Öl in der Wanne zu entsorgen.
- 5. "Ablassen" wird angezeigt.
- 6. "Becken leer? Ja" wird angezeigt.
- 7. "✓" drücken.
- 8. "Becken vollstaendig gereinigt? Ja" wird angezeigt.
- 9. "✓" drücken.
- 10. "Entsorgungsventil oeffnen" wird angezeigt. Das Entsorgungsventil öffnen.
- 11. "Entsorgen" wird fünf Minuten lang angezeigt.
- 12. "Wanne entfernen" wird angezeigt. Die Wanne entfernen.
- 13. "Wanne leer? Ja Nein" wird angezeigt.
- 14. "✓" drücken, wenn die Filterwanne leer ist. "ד auswählen, wenn noch Öl in der Wanne ist.
- 15. "Entsorgungsventil schliessen" wird angezeigt. Das Entsorgungsventil schließen.
- 16. "Wanne einsetzen" wird angezeigt. Wanne einsetzen.
- 17. "Becken aus Vorrat fuellen? Ja/Nein" wird angezeigt.
- 18. "**√**" drücken.
- 19. "Zum Fuellen Ja gedrueckt halten" wird abwechseln mit "Ja" angezeigt.
- 20. "✓" gedrückt halten, um die Wanne auf den gewünschten Füllstand zu füllen.
- 21. "Fuellen" wird angezeigt, solange die Taste gedrückt ist.
- 22. "Fuellen fortsetzen Ja/Nein" wird angezeigt.
- 23. "✓", drücken, um den Füllvorgang fortzusetzen, oder "≭", um das Progamm zu beenden.

*ANMERKUNG: Wenn der Entsorgungstank voll ist, zeigt der Computer "RTI-Tank voll" an. RTI verständigen.

IN ABFALL ENTSORGEN:

- 1. Die Taste "Filter" gedrückt halten, bis der Computer zwei Signaltöne abgibt.
- 2. Mit der Taste "Info" nach unten zu "Entsorgen" blättern und dann die Taste "✓" drücken.
- 3. "Entsorgen? Ja/Nein" wird angezeigt.
- 4. "✓" drücken.
- 5. "Ablassen" wird angezeigt.
- 6. "Becken leer? Ja" wird angezeigt.
- 7. "✓" drücken.
- 8. "Becken vollstaendig gereinigt? Ja" wird angezeigt.
- 9. "✓" drücken.
- 10. "Entsorgungsventil oeffnen" wird angezeigt.
- 11. Das Entsorgungsventil öffnen, indem es ganz nach vorne gezogen wird, um die Entsorgung zu beginnen.
- 12. "Entsorgen" wird vier Minuten lang angezeigt.
- 13. "Wanne entfernen" wird angezeigt.
- 14. Die Filterwanne etwas aus der Friteuse ziehen.
- 15. "Wanne leer? Ja/Nein" wird angezeigt.
- 16. "✓" drücken, wenn die Filterwanne leer ist. "≭" auswählen, wenn noch Öl in der Wanne ist.
- 17. "Entsorgungsventil schliessen" wird angezeigt.
- 18. Das Entsorgungsventil schließen und sicherstellen, dass der Griff ganz in Richtung Friteuse gedrückt ist.
- 19. "Wanne einsetzen" wird angezeigt.
- 20. "Becken aus Vorrat fuellen? Ja/Nein" wird angezeigt.
- 21. "x" drücken, wenn das Becken leer bleiben soll und um das Programm zu verlassen.

BECKEN AUS VORRAT FÜLLEN:

- 1. Die Taste "Filter" gedrückt halten, bis der Computer zwei Signaltöne abgibt.
- 2. Mit der Taste "Info" nach unten zu "Becken aus Vorrat fuellen" blättern.
- 3. "✓" drücken.

- 4. "Becken aus Vorrat fuellen? Ja/Nein" wird angezeigt.
- 5. "✓" drücken.
- 6. "Zum Fuellen Ja gedrueckt halten / Ja" wird angezeigt.
- 7. " '" gedrückt halten, um die Wanne auf den gewünschten Füllstand zu füllen.
- 8. Während des Füllvorgangs wird "Fuellen" angezeigt.
- 9. Die Taste loslassen, um den Füllvorgang zu beenden.
- 10. "Fuellen fortsetzen? Ja/Nein" wird angezeigt.
- 11. "**x**" drücken, um das zu beenden.

BECHER AUS VORRAT FÜLLEN:*

- 1. Wenn die "orange" Anzeigeleuchte eingeschaltet ist, ist der Nachfüllbecher leer.
- Zum Nachfüllen des Bechers die orange Rücksetztaste über dem Becher gedrückt halten, bis der Becher gefüllt ist.
- 3. Die Taste loslassen, um den Füllvorgang zu beenden.

*ANMERKUNG: Der Becher wird nicht gefüllt, wenn folgende Vorgänge laufen:

Wenn FILTERUNGSMENUE JA/NEIN, BESTAETIGEN JA/NEIN oder BECKEN ABSCHOEPFEN angezeigt wist, ist die Füllbechertaste deaktiviert, bis entweder ein Füllvorgang abgeschlossen ist oder NEIN ausgewählt wurde.

Das System prüft auch diese Bedingungen. Folgende Bedingungen müssen eingehalten werden, bevor die Becherfüllung zulässig ist.

Magnetventil geschlossen.

- Orange Fülltaste wird nicht länger als 3 Sekunden gedrückt.
- Entsorgungsventil geschlossen.
- "Filterungsmenue Ja/Nein", "Bestaetigen Ja /Nein" oder "Becken abschoepfen" dürfen nicht angezeigt werden.
- System muss aus- und eingeschaltet werden (alle Platinen Computer, MIB, AIF und ATO), nachdem das Setup von JIB zu Vorrat geändert wurde (mit Momentanrücksetzung). Sicherstellen dass die Rücksetztaste gedrückt und mindestens 10 Sekunden gehalten wird.
- Es dürfen keine Filtrierung oder andere Filtermenüauswahlen ausgeführt werden.

Andere Faktoren, die das Füllen des Bechers aus dem Vorrat evtl. verhindern -

- Defektes Magnetventil
- Defekte Schalter
- Problem an der RTI-Pumpe
- RTI-Relais klemmt

Bei Einsatz von zwei Friteusen-Systemen, die beide an das RTI-System angeschlossen sind, können evtl. nicht beide Geräte gleichzeitig gefüllt werden, wenn ein RTI-Modul mit einem Kopf vorhanden ist. Einige RTI-Module haben Doppelköpfe, die simultanes Füllen ermöglichen.

1.13 AIF (automatische intermittierende Filterung) – Wartungsverfahren

Die AIF-Platine (automatische intermittierende Filterung) steuert die Betätigungselemente, die das Ablass- und Rücklaufventil schließen. Die AIF-Platinen befinden sich in einem Schutzgehäuse unter jeder Frittierwanne (siehe Abbildung 13).



Abbildung 13

1.13.1 AIF-Fehlersuche

| Problem | Wahrscheinliche Ursachen | Korrekturmaßnahme |
|---|---|--|
| Betätigungselement funktioniert nicht. | A. Keine Spannung an der AIF-Platine. B. Betätigungselement ist abgetrennt. C. AIF-Platine ist ausgefallen. D. Betätigungselement-Messwerte außerhalb des Toleranzbereichs. E. Betätigungselement ist defekt. | A. Stifte 5 und 6 von J2 an der MIB-Platine prüfen. Es müssen 24 VDC anliegen. Spannung an Stiften 5 und 6 am anderen Kabelbaumende messen und sicherstellen, dass 24 VDC anliegt. Nun Stifte 5 und 6 an Steckern J4 und J5 auf den AIF-Platinen auf 24 VDC prüfen. B. Sicherstellen, dass das Betätigungselement an den korrekten Anschluss angeschlossen ist (J1 für FV Rücklauf, J3 für DV Rücklauf, J6 für FV Ablass und J7 für DV Ablass). C. Am Steckverbinder des problematischen Betätigungselements auf Spannung prüfen und gleichzeitig versuchen ein Betätigungselement manuell zu öffnen oder schließen. Stifte 1 (schwarz) und 4 (weiß) müssen +24 VDC zeigen, wenn das Betätigungselement geöffnet wird. Stifte 2 (rot) und 4 (weiß) müssen -24 VDC zeigen, wenn das Betätigungselement geschlossen wird. Wenn ein Spannungswert fehlt, ist die AIF-Platine wahrscheinlich defekt. Betätigungselement prüfen, indem es an einen anderen Steckverbinder angeschlossen wird. Wenn das Betätigungselement funktioniert, die Platine austauschen. D. Den Widerstand des Potenziometers zwischen Stift 2 (violettes Kabel) und Stift 4 (grau/weißes Kabel) messen. Geschlossen: 0-560 Ω. Offen: 3,8 kΩ – 6,6 kΩ. E. Wenn am Steckverbinder die korrekten Spannungen anliegen und das Betätigungselement nicht funktioniert, die Spannungsversorgung zur Friteuse zurücksetzen. Wenn das Betätigungselement noch immer nicht funktioniert, |
| Betätigungselement funktioniert an | A. Betätigungselement ist an falschen Steckverbinder angeschlossen. | muss es ausgetauscht werden. A. Sicherstellen, dass das Betätigungselement an den korrekten Anschluss angeschlossen ist (J1 für FV Rücklauf, J3 für DV Rücklauf, J6 für FV Ablass und J7 für DV Ablass). |
| falschem Becken. | B. Lokatorstift ist in der falschen Position. | B. Sicherstellen, dass der Lokatorstift in der korrekten Position in Steckverbinder J2 ist. Siehe Tabelle B auf Seite 1-55. |

1.13.2 Stiftbelegung und Kabelbäume der AIF-Betätigungselementplatine (autom. intermittierende Filtrierung)

| Steck- verbinder | von/nach | Kabebaum-Nr. | Stift- Nr. | Funktion | Spann ung | Kabel- farbe |
|---------------------|------------------------|---|---------------|----------------------|--------------|-----------------|
| J1 | FV Rücklauf | n. z. | 1 | Rück + (offen) | 24 VDC | Schwarz |
| | | | 2 | Rück – (geschlossen) | 24 VDC | Rot |
| | | | 3 | Rück Position | | Violett |
| | | | 4 | Masse | | Weiß |
| J2 | EV ALE DED | | 1 | Masse | | Weiß |
| | FV AIF RTD | | 2 | FV - Temp | | Rot |
| | DV/ 415 DTD | | 3 | Masse | | Weiß |
| | DV AIF RTD | | 4 | DV - Temp | | Rot |
| | | | 5 | | • | |
| | | | 6 | | | |
| | | | 7 | | | |
| | | | 8 | | | |
| | Ölstandssensor | | 9 | DV – OLS (Gas) | | |
| | (Gas) | | 10 | FV – OLS (Gas) | | |
| | Lokatorstift | | 11 | Lokator Becken 5 | | Schwarz |
| | | | 12 | Lokator Becken 4 | | |
| | | | 13 | Lokator Becken 3 | | |
| | | | 14 | Lokator Becken 2 | | |
| | | | 15 | Lokator Becken 1 | | |
| | Lokator | | 16 | Lokatorsignal | | Schwarz |
| J3 | DV Rücklauf | n. z. | 1 | Rück + (offen) | 24 VDC | Schwarz |
| | | | 2 | Rück – (geschlossen) | 24 VDC | Rot |
| | | | 3 | Rück Position | 24 VDC | Violett |
| | | | 4 | Masse | | Weiß |
| J4 | MIB J2 oder AIF J5 | 8074547 AIF-Platine | 1 | | | |
| | | | | Masse | | Schwarz |
| | | | 2 | CAN LO | | Rot |
| | | Kommunikation | 3 | CAN Hi | E VIDO | Weiß |
| | | und Spannungs- versorgung | 4 | 5 VDC+ | 5 VDC | Schwarz |
| | | | 5 | 24 VDC | 24 VDC | Rot |
| | | | 6 | Masse | | Weiß |
| J5 | AIF J4 oder ATO J10 | 8074547 AIF-Platine Kommunikation und Spannungs- versorgung | 1 | Masse | | Schwarz |
| | | | 2 | CAN Lo | | Rot |
| | | | 3 | CAN Hi | 5 \ /D 0 | Weiß |
| | | | 4 | 5 VDC+ | 5 VDC | Schwarz |
| | | | 5 | 24 VDC | 24 VDC | Rot |
| | | | 6 | Masse | | Weiß |
| J6 | FV Ablass | n. z. | 1 | Ablass + (offen) | 24 VDC | Schwarz |
| | | | 2 | Ablass – (geschl.) | 24 VDC | Rot |
| | | | 3 | Ablassposition | | Violett |
| | | | 4 | Masse | | Weiß |
| J7 | DV Ablass | n. z. | 1 | Ablass + (offen) | 24 VDC | Schwarz |
| | | | 2 | Ablass – (geschl) | 24 VDC | Rot |
| | | | 3 | Ablassposition | | Violett |
| | | | 4 | Masse | | Weiß |

1.13.3 Austauschen einer AIF-Platine (automatische intermittierende Filterung)

Die Friteuse von der Spannungsversorgung trennen. Die AIF-Platine aufsuchen, die unter einer Frittierwanne ausgetauscht werden soll. Die Kabelbäume markieren und abtrennen. Die AIF-Platinenbaugruppe ist mit einer Schraube vorne an der Baugruppe gesichert (siehe Abbildung 14). Die Schraube entfernen, damit der Vorderteil der Baugruppe nach unten klappt (siehe Abbildung 15) und die schwarze Zunge rutscht aus der Halterung, die an der Frittierwanne befestigt ist (siehe Abbildung 16). Die Schritte zum Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge ausführen; dabei sicherstellen, dass die neue AIF-Baugruppe in den Schlitz an der Rückseite der Halterung rutscht. Nach dem Abschluss die **SPANNUNG ZUM GESAMTEN FRITEUSENSYSTEM AUS- UND WIEDER EINSCHALTEN**. Das Rücksetzen der Steuerspannung wird in Abschnitt 1.11.7 auf Seite 1-22 beschrieben. Die Softwareversionsnummer prüfen und nach Bedarf die Software aktualisieren. Falls eine Software-Aktualisierung erforderlich war, die Anweisungen zum Aktualisieren der Software in







Abbildung 14

Abbildung 15

Abbildung 16

1.13.4 Austauschen eines Betätigungselements

Die Friteuse von der Spannungsversorgung trennen. Das Betätigungselement aufsuchen, das unter einer Frittierwanne ausgetauscht werden soll, und das Betätigungselement markieren und abklemmen. Die Betätigungselemente werden durch zwei Gabelkopfstifte gehalten, die durch Splinte gesichert sind. Die beiden Splinte und die Gabelkopfstifte entfernen (siehe Abbildung 18). Es kann erforderlich sein, die AIF-Platine zu entfernen, damit die Stifte zugänglich werden. Das Betätigungselement entfernen und das neue Betätigungselement nur mit dem hinteren Gabelkopfstift und dem Splint befestigen. Die Ausrichtungslöcher ausrichten und den Gabelkopfstift in beide Löcher einsetzen (siehe Abbildung 19). Die Betätigungselementwelle drehen, bis die Löcher in Welle und Ventilplatte aufeinander ausgerichtet sind (siehe Abbildung 20). Den Stift aus dem Ausrichtungsloch ziehen und in die Betätigungselementwelle und den Ventilgriff schieben (siehe Abbildung 21). Den Splint anbringen, um den Stift zu sichern (siehe Abbildung 22).










Abbildung 17

Abbildung 18

Abbildung 19

Abbildung 20





Abbildung 21

Abbildung 22

1.14 1.14.1 M3000 Computer – Wartungsverfahren M3000 Computer – Fehlersuche

| Problem | Wahrscheinliche Ursachen | Korrekturmaßnahme |
|---|---|---|
| Computeranzeige ist dunkel. | A. Computer ist nicht eingeschaltet. B. Kein Strom zur Friteuse. C. Netzschalter ist abgeschaltet. D. Loser Sicherungshalter. E. Computer ist ausgefallen. F. Beschädigter Computer-Kabelbaum. G. Netzteil-Komponente oder Schnittstellenplatine ist ausgefallen. | A. Den Computer mit dem EIN/AUS-Schalter einschalten. B. Diese Friteuse hat zwei Netzkabel: Eines für den Computer und ein Hauptnetzkabel. Wenn das Netzkabel für den Computer nicht angeschlossen ist, lässt sich der Computer nicht aktivieren. Sicherstellen, dass das Netzkabel für den Computer angeschlossen und der Schutzschalter nicht ausgelöst ist. C. Einige Friteusen haben im Schrank unter dem Computer einen Netzschalter (Kippschalter). Sicherstellen, dass der Schalter eingeschaltet ist. D. Sicherstellen, dass der Sicherungshalter korrekt eingeschraubt ist. E. Den Computer durch einen erwiesen funktionierenden Computer ersetzen. Wenn der Computer funktioniert, den Computer ersetzen. F. Den Kabelbaum durch einen erwiesen funktionierenden Kabelbaum ersetzen. G. Wenn eine der Komponenten im Stromversorgungssystem (inkl. Trafo und Schnittstellenplatine) ausfällt, erhält der Computer keinen Strom und kann nicht funktionieren. |
| Computer spricht nicht mehr an. | Computerfehler. | Ausbauen und Computer wieder mit Spannung versorgen. |
| M3000-Anzeige zeigt FILTER IST BESCHAEFTIGT an. | A. Es läuft noch ein anderer Filtrierzyklus.B. Computerfehler. | A. Vor dem Starten eines Filtrierzyklus warten, bis der vorherige Zyklus zu Ende ist oder sich die MIB-Platine zurückgesetzt hat. Das kann bis zu eine Minute dauern. B. Wenn FILTER IST BESCHAEFTIGT noch immer angezeigt wird, aber keine Aktivität statt findet, sicherstellen, dass die Filterwanne leer ist und die GESAMTE Spannungsversorgung zur Friteuse unterbrechen und wieder herstellen. |
| M3000-Anzeige zeigt ERHOEHUNGS- FEHLER an. | Erholzeit überschritt bei zwei oder mehr Zyklen die Zeitobergrenze. | Den Alarm durch Drücken der Taste ✓ stummschalten. Prüfen, ob die Friteuse korrekt heizt. Die max. Erholung für elektrische Modelle ist 1:40. Bei Fortbestand dieses Fehlers ASA verständigen. |
| M3000-Anzeige zeigt ENERGIE FALSCH KONFIGURIERT an. | Beim Setup wurde die falsche Energie ausgewählt. | 1234 drücken, um Setup aufzurufen und für Energie "Elektrisch" festlegen. |
| M3000-Anzeige zeigt AUSNAHMEFEHLER, plus Beschreibung rechts. | Es ist ein Fehler aufgetreten. | 1234 drücken, um Setup aufzurufen und den Computer neu zu konfigurieren. |

| Problem | Wahrscheinliche Ursachen | Korrekturmaßnahme | | | |
|---|---|--|--|--|--|
| M3000 zeigt SERVICE ERFORDERLICH GEFOLGT VON EINEM FEHLER AN | Es ist ein Fehler aufgetreten. | JA drücken, um den Fehler stummzuschalten. Der Fehler wird drei Mal eingeblendet. In der Problemliste in Abschnitt 1.14.3 nachschlagen und das Problem beseitigen. Der Computer zeigt SYSTEMFEHLER BEHOBEN? JR/NEIN RN. JA drücken. Der Computer zeigt CODE EINGEBEN an. 1111 eingeben, um den Fehlercode zu löschen. Durch Drücken von NEIN kann die Friteuse frittieren, aber der Fehler wird alle 15 Minuten neu angezeigt. | | | |
| M3000-Anzeige zeigt falsche Temperatureinheit (Fahrenheit oder Celsius) an. | Falsche Anzeigeoption programmiert. | Das Ändern der Temperatureinheit wird in Abschnitt 1.14.2 auf Seite 1-34 beschrieben. | | | |
| M3000 zeigt FILTERPAD WECHSELN an. | Es ist ein Filterfehler aufgetreten, Filterpad ist verstopft, Aufforderungen für 24-StdFilterpad-Wechsel wurde ausgelöst oder "Filterpad wechseln" wurde bei einer früheren Aufforderung ignoriert. | Filterpad wechseln und sicherstellen, dass die Filterwanne mindestens 30 Sekunden lang aus der Friteuse herausgezogen ist. Die Aufforderungen FILTERPAD WECHSELN dürfen NICHT ignoriert werden. | | | |
| M3000-Anzeige zeigt WANNE EINSETZEN an. | A. Filterwanne wurde nicht vollständig in die Friteuse eingesetzt. B. Filterwannenmagnet fehlt. C. Defekter Filterwannenschalter. | A. Filterwanne herausziehen und wieder ganz in die Friteuse einsetzen. B. Sicherstellen, dass der Filterwannenmagnet angebracht ist; fehlenden Magneten ersetzen. C. Wenn der Filterwannenmagnet ganz am Schalter anliegt und der Computer weiterhin WANNE EINSETZEN anzeigt, ist der Schalter evtl. defekt. | | | |
| M3000-Anzeige zeigt HEISS-HOCH-1 A N. | Frittierwannentemperatur liegt bei über 210 °C bzw. (in CE-Ländern) bei über 202 °C. | Das ist ein Anzeichen für eine Fehlfunktion ir | | | |
| M3000-Anzeige zeigt HOECHSTTEMPERAT UR an. | Computer ist im Hoechsttemperatur- Testmodus. | Das wird nur während eines Tests des Obergrenzen-Schaltkreises angezeigt und weist aus, dass sich der Obergrenzenschalter korrekt geöffnet hat. | | | |
| M3000-Anzeige zeigt TEM NIED abwechseln mit SCHMZYKL an. | Frittierwannentemperatur liegt zwischen 82 °C (180 °F) und 157 °C (315 °F). | Diese Anzeige ist normal, wenn die Friteuse erstmals eingeschaltet und wenn sie im Schmelzzyklus betrieben wird. Um den Schmelzzyklus zu umgehen, die Produkttasten 1 oder 2 unter der LCD-Anzeige gedrückt halten, bis ein Signalton erklingt. Der Computer zeigt SCHM BDN abwechselnd mit JR NEIN an. Den Schmelzzyklus mit 1 JA verlassen. Wenn diese Anzeige ständig erscheint, wird die Friteuse nicht geheizt. | | | |
| M3000-Anzeige zeigt FEHLER SD-Platine ERS an. | Defekte SD-Karte. | Die Karte durch eine andere Karte ersetzen. | | | |

| Problem | Wahrscheinliche Ursachen | Korrekturmaßnahme | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| M3000-Anzeige zeigt TEMP FUEHLER FEHL an. | A. Problem mit dem Temperaturmessschaltkreis im Fühler. B. Beschädigter Computer-Kabelbaum oder Steckverbinder. | A. Das zeigt ein Problem in den Temperaturmesskreisen an. Den Widerstand des Fühlers messen; falls defekt, Fühler austauschen. B. Den Computer-Kabelbaum durch einen erwiesen funktionierenden Kabelbaum ersetzen. Wenn das Problem behoben wurde, den Kabelbaum austauschen. | | | | |
| WARTUNGSFILTERU NG? (Manueller Filter) startet nicht. | Temperatur ist zu niedrig. | Sicherstellen, dass die Friteuse den Sollwert erreicht hat, bevor WARTUNGS-FILTERUNG GESTARTET WIRD. | | | | |
| M3000-Anzeige zeigt ENTNEHMEN ENTSORGEN an. | Im nicht dedizierten Modus wird ein Produkt ausgeschieden, das einen anderen Sollwert als die derzeitige Beckentemperatur hat. | Das Produkt entnehmen und entsorgen. Eine Frittiertaste unter der Anzeige mit dem Fehler drücken, um den Fehler zu beseitigen. Den Sollwert des Beckens zurücksetzen, bevor das Produkt frittiert wird. | | | | |
| M3000-Anzeige zeigt HEIZUNG- STOERUNG. | Computer ausgefallen, Schnittstellenplatine defekt oder Obergrenzenthermostat offen. | Das Becken mit dem Problem abschalten. Der Fehler wird eingeblendet, wenn die Friteuse kein Öl erwärmen kann. Er wird auch angezeigt, wenn die Öltemperatur über 232 °C (450 °F) liegt und sich der Obergrenzenthermostat geöffnet und die Beheizung des Öls angehalten hat. | | | | |
| Computer schaltet nicht in Programmiermodus oder einige Tasten lassen sich nicht betätigen. | Computer ist ausgefallen. | Computer austauschen. | | | | |
| M3000-Anzeige zeigt HOCH 2 FEHLGESCHLAGEN an. | Computer ist im Hoechsttemperatur- Testmodus. | Das wird während eines Tests des Obergrenzen- Schaltkreises angezeigt und weist aus, dass der Obergrenzenschalter ausgefallen ist. | | | | |
| M3000-Anzeige zeigt HILFE HOCH-2 ODER HOECHST- TEMPERATUR- STOERUNG AN. | Obergrenzenschalter ist defekt. | Das wird angezeigt, um einen ausgefallenen Obergrenzenschalter anzuzeigen. | | | | |
| M3000-Anzeige zeigt Software nur für M3000 oder MIB aber nicht alle Platinen an. | Loser oder beschädigter Kabelbaum. | Prüfen, ob alle Kabelbäume zwischen M3000s, MIB, AIF und ATO sicher angeschlossen sind. Sicherstellen, das 24 VDC an Stiften 5 und 6 von J2 auf der MIB-Platine und an J4 oder J5 der AIF-Platine anliegen. Auf lose oder unterbrochene Stifte/Kabel prüfen. Bei Fortbestand des Problems den Computer einer Bank gegen einen anderen austauschen und die Friteuse aus- und wieder einschalten. | | | | |
| M3000-Anzeige zeigt TEM NIED, Heizleuchte schaltet sich normal ein und aus, aber Friteuse heizt nicht. | A. Dreiphasiges Netzkabel abgezogen oder Schutzschalter wurde ausgelöst. B. Sicherung durchgebrannt. C. Computer ist ausgefallen. D. Beschädigter Computer-Kabelbaum. F. Unterbrochene Verbindung im | A. Sicherstellen, dass alle Netzkabel sicher in den Buchsen sitzen, arretiert sind und Schutzschalter nicht ausgelöst wurden. B. Die 3-A-Sicherung vorne auf dem Steuerkasten prüfen. C. Computer austauschen. D. Computer-Kabelbaum austauschen. E. Hoechsttemperatur-Schaltkreis, beginnend am Steuerkasten-Steckverbinder bis zum Obergrenzenschalter prüfen. | | | | |

| Problem | Wahrscheinliche Ursachen | Korrekturmaßnahme |
|---|--|--|
| M300-Anzeige zeigt BECKEN GEFUELLT? JA/NEIN AN. | Es ist eine Filterstörung eingetreten, die auf einen verschmutzten oder verstopften Filterpad oder verschmutztes/verstopftes Filterpapier, thermische Überlastung der Filterpumpe, unsachgemäß installierte Filterwannenkomponenten, abgenutzte oder fehlende O-Ringe, kaltes Öl oder eine Störung des Betätigungselements zurückzuführen ist. | Die Schritte im Flussdiagramm in Abschnitt 1.14.5 befolgen. |
| Friteuse filtert nach jedem Frittierzyklus. | Einstellung für SPAETER FILTERN falsch oder Problem bei der Software- Aktualisierung. | Die Einstellung für SPAETER FILTERN durch Neueingeben des entsprechenden Wertes in Stufe zwei überschreiben. Sicherstellen, dass nach Eingeben des Wertes der Abwärtspfeil gedrückt wird, um die Einstellung zu speichern (siehe Abschnitt 4.13.5 auf Seite 4-33 im BIELA14 EA- Handbuch). |

1.14.2 M3000 - Hilfreiche Codes

So werden beliebige der folgenden Codes eingegeben: Gleichzeitig und Ezehn Sekunden lang gedrückt halten; es erklingen drei Signaltöne. Der Computer zeigt TECH-MODUS AN. Die untenstehenden Codes eingeben, um die Funktion auszuführen.

- **1658 Wechseln von F° zu C°** Der Computer zeigt **RU5** an. Den Computer einschalten und die Temperatur prüfen, um die Temperatureinheit anzuzeigen. Diesen Schritt wiederholen, wenn nicht die gewünschte Temperatureinheit angezeigt wird.
- 3322 Menü Werksrücksetzung Der Computer zeigt FERTIG und dann RUS RM. (ANMERKUNG: Dadurch werden alle von Hand eingegebenen Menüeinträge gelöscht).
- 1650 Tech-Modus aufrufen. Siehe Seite 1-37 zum Rücksetzen von Kennwörtern und Verändern der Filter-Wechselzeit
- 1212 Wechseln zwischen Menü USA und Menü international. Der Computer zeigt FERTIG und dann Aus an. (ANMERKUNG: Dadurch werden alle von Hand eingegebenen Menüeinträge gelöscht).
- 0469 FILTERSTATIK-DATEN zurücksetzen

Für die folgenden Codes muss der Lokatorstift J3 an der Computerrückseite abgezogen und wieder angebracht werden, bevor der Code eingegeben werden kann.

- 1000 Meldung TECH ANRUFEN zurücksetzen Platinenlokatorstift (J3) abziehen. Stecker wieder anschließen. 1000 eingeben. Die Computeranzeige schaltet sich auf Aus. Die Spannungsversorgung zum Computer am 20-poligen Stecker abtrennen und danach wieder herstellen.
- **9988 Meldung FEHLGESCHLAGEN CRC zurücksetzen** Platinenlokatorstift (J3) abziehen. Stecker wieder anschließen. **9988** eingeben. Die Computeranzeige schaltet sich auf **Aus**. Die Spannungsversorgung zum Computer am 20-poligen Stecker abtrennen und danach wieder herstellen.

Die folgenden Codes werden auf Aufforderung eingegeben oder wenn ein Ausnahmefehler "Energie falsch konfiguriert" aufgetreten ist.

- 1111 Meldung SERVICE ERFORDERLICH zurücksetzen Eingeben, nachdem das Problem behoben wurde und eine Eingabeaufforderung angezeigt wird.
- 1234 SETUP-NODUS vom Ausnahmefehler "Energie falsch konfiguriert" aufrufen (das kann gewöhnlich ohne Drücken der Filtertasten gemacht werden, wenn ein Fehler angezeigt wird.)

KENNWÖRTER

So werden Kennwörter der Stufe eins und zwei eingegeben: Die Tasten **TEMP** und **INFO** gleichzeitig gedrückt halten, bis Stufe 1 oder Stufe 2 angezeigt wird. Die Tasten loslassen und **CODE EINGEBEN** wird angezeigt.

- 12 34 Friteuse einstellen, Stufe eins und Stufe zwei
- 4321 Gebrauch Kennwort (Gebrauchstatistik wird zurückgesetzt).

1.14.3 Fehler – Service erforderlich

Ein Fehler SERVICE ERFORDERLICH wird abwechselnd mit JA auf dem Computer angezeigt. Nach Drücken von JA wird der Alarm stummgeschaltet. Der Computer zeigt eine Fehlermeldung aus der Liste unten gemeinsam mit der Position des Fehlers drei Mal an. Danach zeigt der Computer SYSTEMFEHLER BEHOBEN? JA/NEIN an. Wenn JA gewählt wird, muss Code 1111 eingegeben werden. Wenn NEIN gewählt wird, kehrt das System 15 Minuten lang in den Frittiermodus zurück und der Fehler wird erneut eingeblendet (wird wiederholt, bis das Problem behoben wurde).

Durch Drücken der MIB-Rücksetztaste während einer beliebigen Filterfunktion wird ein Fehler "SERVICE ERFORDERLICH" ausgelöst.

Hier folgt die Liste der Fehler "Service erforderlich" und deren Ursachen.

| FEHLERMELDUNG | ERLÄUTERUNG |
|-----------------------------------|--|
| PUMPE FUELLT NICHT | Öl kehrt nicht rasch in das Becken zurück. Mögliche Probleme: Verunreinigtes Pad, defekte oder fehlende O-Ringe, deaktivierte oder defekte Filterpumpe, Betätigungselemente oder Gestänge. |
| ABLASSVENTIL NICHT OFFEN | Ablassventil öffnet sich nicht; Ventilposition ist unbekannt. |
| ABLASSVENTIL NICHT GESCHLOSSEN | Ablassventil schließt sich nicht; Ventilposition ist unbekannt. |
| RUECKLAUFVENTIL NICHT OFFEN | Rücklaufventil öffnet sich nicht; Ventilposition ist unbekannt. |
| RUECKLAUFVENTIL NICHT GESCHLOSSEN | Rücklaufventil schließt sich nicht; Ventilposition ist unbekannt. |
| MIB-PLATINE | Problem mit CAN-Kommunikation; auf lose CAN-Anschlüsse zwischen Computer und MIB-Platine prüfen. MIB-Platine ist ausgefallen. |
| AIF-PLATINE | MIB stellt fehlende AIF-Platine fest; defekte AIF-Platine. |
| ATO-PLATINE | MIB stellt Verbindungsunterbrechung zu ATO-Platine fest; defekte ATO-Platine |
| HOECHSTTEMPERATUR-STOERUNG | Problem im Höchsttemperatur-Schaltkreis. |
| AIF-FUEHLER | AIF RTD-Messwert außerhalb des Sollbereichs. |
| ATO-FUEHLER | ATO RTD-Messwert außerhalb des Sollbereichs. |
| TEMP FUEHLER FEHL | TEMP-Fühler-Messwert außerhalb des Sollbereichs. |
| MIB-SOFTWARE | Interner MIB-Software-Fehler |
| UNGUELTIGE CODE-POS | SD-Karte wurde während der Aktualisierung entfernt. |
| ENERGIE FALSCH KONFIGURIERT | Energietyp in Friteusen-Setup ist falsch. (z. B.: Die richtige Energie als Gas oder elektrisch festlegen.) 1234 drücken, um Setup aufzurufen und für Energie "Elektrisch" festlegen. |
| RTC UNGUELTIG DATUM | Das Datum ist ungültig. 1234 drücken, um Setup aufzurufen, die Friteuse zu konfigurieren und das richtige Datum einzustellen. |

1.14.4 Fehlerprotokollcodes


| Code | FEHLERMELDUNG | ERLÄUTERUNG |
|------------|--|--|
| E01 | ENTNEHMEN ENTSORGEN (rechts) | Im rechten Becken eines geteilten Beckens oder in |
| | | einem ungeteilten Becken wird ein Produktfrittiervorgang |
| | | gestartet, der einen anderen Sollwert als die aktuelle |
| | | Beckentemperatur hat. |
| E02 | ENTNEHMEN ENTSORGEN (links) | Im rechten Becken eines geteilten Beckens oder in |
| | | einem ungeteilten Becken wird ein Produktfrittiervorgang |
| | | gestartet, der einen anderen Sollwert als die aktuelle |
| F00 | FELLI ED TEMB ELIELII ED FELLI | Beckentemperatur hat. |
| E03 | FEHLER TEMP FUEHLER FEHL | Temp-Fühler-Messwert außerhalb des Sollbereichs. |
| E04 | HOCH 2 FEHLGESCHLAGEN | Obergrenzentemperatur-Messwert außerhalb des Sollbereichs. |
| E05 | HEISS HOCH-1 | Obergrenzentemperatur liegt bei über 210 °C bzw. (in |
| E03 | HEISS HOCH-1 | CE-Ländern) bei über 202 °C. |
| E06 | HEIZUNG=STOERUNG | Im Obergrenzenschaltkreis ist eine Komponente, wie ein |
| Loo | TIEIZONG-GTOERONG | Computer, eine Schnittstellenplatine, Schaltschütz |
| | | ausgefallen oder ein Obergrenzenschalter offen. |
| E07 | FEHLER MIB-SOFTWARE | Interner MIB-Software-Fehler |
| E08 | FEHLER ATO-PLATINE | MIB stellt Verbindungsunterbrechung zu ATO-Platine |
| | | fest; defekte ATO-Platine |
| E09 | FEHLER PUMPE FUELLT NICHT | Öl kehrt nicht rasch in das Becken zurück. Mögliche |
| | | Probleme: Verunreinigtes Pad, defekte oder fehlende O- |
| | | Ringe, deaktivierte oder defekte Filterpumpe, |
| | | Betätigungselemente oder Gestänge. |
| E10 | FEHLER ABLASSVENTIL NICHT OFFEN | Ablassventil öffnet sich nicht; Ventilposition ist |
| | | unbekannt. |
| E11 | FEHLER ABLASSVENTIL NICHT | Ablassventil schließt sich nicht; Ventilposition ist |
| E12 | GESCHLOSSEN FEHLER RUECKLAUFVENTIL NICHT OFFEN | unbekannt. Rücklaufventil öffnet sich nicht; Ventilposition ist |
| E12 | FERLER RUECKLAUFVENTIL NICHT OFFEN | Rücklaufventil öffnet sich nicht; Ventilposition ist unbekannt. |
| E13 | FEHLER RUECKLAUFVENTIL NICHT | Rücklaufventil schließt sich nicht; Ventilposition ist |
| | GESCHLOSSEN | unbekannt. |
| E14 | FEHLER AIF-PLATINE | MIB stellt fehlende AIF-Platine fest; defekte AIF-Platine. |
| E15 | FEHLER MIB-PLATINE | Frittiercomputer stellt fest, dass MIB-Verbindungen |
| | | unterbrochen wurden; Softwareversion aller Computer |
| | | prüfen. Wenn Versionen fehlen, CAN-Verbindungen |
| | | zwischen den einzelnen Computern prüfen; MIB-Platine |
| | | ist defekt. |
| E16 | FEHLER AIF-FUEHLER | AIF RTD-Messwert außerhalb des Sollbereichs. |
| E17 | FEHLER ATO-FUEHLER | ATO RTD-Messwert außerhalb des Sollbereichs. |
| E18 | Derzeit nicht benutzt. | Note in the province of the second se |
| E19 | M3000 CAN TX VOLL | Verbindung zwischen Computern ist unterbrochen. |
| E20 | UNGUELTIGE CODE-POS | SD-Karte wurde während der Aktualisierung entfernt. |
| E21 | FILTERPAD-VORGANG FEHLER (Filterpad wechseln) | 25-StdZähler abgelaufen oder Logik für verunreinigten Filter wurde aktiviert. |
| E22 | ÖL IN WANNE FEHLER | MIB hat die Warnung "Öl in Wanne" zurückgesetzt. |
| | | 5 " |
| E23 | VERSTOPFTER ABLASS (Gas) | Becken hat sich beim Filtern nicht geleert. |
| E24 E25 | AIF-PLATINE OIB-FEHLER (Gas) ERHOEHUNGSFEHLER | Sensor "Öl zurück" ist ausgefallen. |
| E26 | ERHOEHUNGSFEHLER - SERVICE ANRUFEN | Erholzeit überschritt Zeitobergrenze. Erholzeit überschritt bei zwei oder mehr Zyklen die |
| ⊏20 | LINIOEHUNGSFEHLER - SERVICE ANRUFEN | Zeitobergrenze. |
| E27 | TEM NIED ALARM | Öltemperatur ist in Leerlaufperode um mehr als 8 °C (15 |
| | | °F) und im Frittiermodus um mehr als 25 °C (45 °F) |
| | | abgefallen. |
| | 1 | · · |

1.14.5 Tech-Modus

Im Tech-Modus können Techniker alle Kennwörter, die auf Stufe eins und zwei festgelegt wurden, zurücksetzen, sowie ändern, wann die Friteuse zu einem Filterpad-Wechsel auffordert. Die Vorgabe ist 25 Stunden.

- 1. Gleichzeitig ⁴ und ▶ **ZEHN** Sekunden lang gedrückt halten; es erklingen drei Signaltöne und **TECH-MODUS** wird eingeblendet.
- 2. **1650** eingeben.
- 3. Der Computer zeigt **KENNWOERTER LOESCHEN** an.
- 4. Die Taste ✓ (1) drücken, um die Auswahl zu übernehmen und die Kennwörter zu löschen.
- 5. Der Computer zeigt links **KENNUOERTER LOESCHEN** und rechts **FERTIG** an. Dadurch werden alle Kennwörter gelöscht, die in Stufe eins und zwei eingerichtet wurden.
- 6. Die Taste ▼ drücken, um links **FILTERPAD WECHSELZEIT** und rechts **25** einzublenden. (25 Stunden ist die Vorgabedauer für den Pad-Wechsel)
- 7. Die Taste **x** (2) drücken, um die Änderungen zu übernehmen und den Vorgang zu beenden.
- 8. Der Computer zeigt **AUS** an.

1.14.6 M3000 – Flussdiagramm "Filterstörung"



Dieses Flussdiagramm zeigt den Vorgang zum Beseitigen eines Filterproblems. Die Aufforderung wird in folgenden Fällen eingeblendet:

- 1. verstopfter Filterpad,
- 2. ausgelöste oder defekte Filterpumpe,
- 3. undichter O-Ring im Aufnahmerohr,
- 4. ausgefallenes Ablassventil/Betätigungselement,
- 5. ausgefallenes Rücklaufventil/Betätigungselement.


Friteuse meistens benutzt werden, indem hei der Anzeige SYSTEMFEHLER BEHOBENA JA NEIN die Option NEIN gewählt wird. Die Meldung wird alle 15 Minuten wiederholt, bis das Problem repariert und der Fehler von einem Techniker gelöscht wurde. Zum Löschen des Fehlers nach JR Auswahl von auf SYSTEMFEHLER BEHOBENA

1.14.7 Zusammenfassung der M3000-Menüstruktur

Nachstehend sind die wichtigsten Programmierabschnitte des M3000 sowie die Reihenfolge aufgeführt, in der Untermenü-Überschriften in den entsprechenden Abschnitten der Installations- und Gebrauchsanleitung zu finden sind.

Hinzufügen neuer Menüeinträge Speichern von Produktmenüeinträgen in Produkttasten Ablassen, Nachfüllen und Entsorgen von Fett

Siehe Abschnitt 4.10.2 Siehe Abschnitt 4.10.3 Siehe Abschnitt 4.10.4



1.14.8 Stiftbelegung und Kabelbäume der M3000-Platine

| Steck- verbinder | von/nach | Kabelbaum-Nr. | Stift -Nr. | Funktion | Spannu ng | Kabelfarbe | |
|---------------------|-------------------------|------------------------------|---------------|-------------------|--------------|------------|--|
| J1 | SD-Platine | | | | | | |
| | | | 1 | 12 V~ Ein | 12 V~ | | |
| | | | 2 | Masse | | | |
| | | | 3 | 12 V~Ein | 12 V~ | | |
| | | | 4 | FV Heizbedarf | | | |
| | | | 5 | V Relais | 12 VDC | | |
| | | | 6 | DV Heizbedarf | | | |
| | | | 7 | R/H B/L | 12 VDC | | |
| | | | 8 | Analogmasse | | Schwarz | |
| | | 8074199 | 9 | L/H B/L | 12 VDC | | |
| 10 | Schnittstellen | SMT Computer zu | 10 | ALARM | | | |
| J2 | -platine zu Computer | Schnittstellen- platinen- | 11 | Tongeber | 5 VDC | | |
| | Computer | Kabelbaum | 12 | ALARM | | | |
| | | Raboibaaiii | 13 | FV-Fühler | | | |
| | | | 14 | Gemeinsame Fühler | | | |
| | | | 15 | DV Fühler | | | |
| | | | 16 | | l . | | |
| | | | 17 | | | | |
| | | | 18 | | | | |
| | | | 19 | | | | |
| | | | 20 | | | | |
| | | | 1 | Becken 1 | | | |
| | Schnittstellen | | 2 | Becken 2 | | | |
| | - | Computer | 3 | Becken 3 | | Schwarz | |
| J3 | platinenmass e zu | Lokator- kabelbaum | 4 | Becken 4 | | | |
| | Computer | 5 Becken 5 | | | 1 | | |
| | Computer | | 6 | Masse | | | |
| J4 | | | Nicht | benutzt | | | |
| | | | 1 | Masse | | Schwarz | |
| | Nächster | 8074546 | 2 | | | Rot | |
| 10 | M3000 J7 | Computer | 3 | | | Weiß | |
| J6 | oder Netzwerk- | Kommunikations- | 4 | | | | |
| | widerstand | kabelbaum | 5 | | | | |
| | middi didiid | | 6 | | | | |
| | | | 1 | Masse | | Schwarz | |
| | | 8074546 | 2 | CAN Lo | | Rot | |
| | MIB J1 oder | Computer | 3 | CAN Hi | | Weiß | |
| J7 | vorheriger | Kommunikations- | 4 | | 1 | | |
| | | | | İ | | | |
| | M3000 J6 | kabelbaum | 5 | | | | |

1.15 Verfahren zum Laden und Aktualisieren von Software

Das Aktualisierung der Software dauert ca. 30 Minuten. Die Software wird anhand folgender Schritte aktualisiert:

- 1. Alle Computer auf **AUS** schalten. Die Taste TEMP drücken, um die aktuelle Softwareversion von M3000/MIB/AIF/ATO zu prüfen.
- 2. Die zwei Schrauben an der linken Abdeckung der M3000-Platine entfernen.
- 3. Bei heruntergeklapptem Computer die SD-Karte mit den Kontakten nach unten und der Kerbe unten rechts (siehe Abbildung 23 und 24) in den Schlitz an der linken Seite des M3000 einsetzen.
- 4. Nach dem Einsetzen wird **AKTUALISIERUNG LAEUFT** auf der linken Anzeige und **UARTEN** auf der rechten Anzeige eingeblendet.
- 5. Die Anzeige wechselt dann zu CC AKTUALISIERUNG links und dem abgeschlossenen Prozentsatz rechts. Die Anzeige zählt rechts bis zu 100 und wechselt dann zum blinkenden Begriff NEUSTART. <u>DIE KARTE ERST HERAUSNEHMEN, NACHDEM DIE AUFFORDERUNG DAZU AUF DER ANZEIGE IN SCHRITT 8 EINGEBLENDET WIRD.</u>
- 6. Nun wird links AKTUALISIERUNG LAEUFT und rechts WARTEN angezeigt, gefolgt von FRITTIEREN HEX, MIB HEX, AIF HEX und zum Schluss ATO HEX auf der linken Seite und dem abgeschlossenen Prozentsatz auf der rechten Seite eingeblendet.
- 7. Die Anzeige wechselt links zu **SD-KARTE ENTFERNEN** und rechts zu **100**.
- 8. Die SD-Karte am Fingernagelschlitz an der Oberseite der SD-Karte entfernen.
- 9. Nachdem die SD-Karte entfernt wurde, wechselt die Anzeige zu AUS- UND WIEDER EINSCHALTEN.
- 10. Die Spannungsversorgung mit dem verborgenen Rücksetzschalter hinter dem rechten Steuerkasten aus- und wieder einschalten. SICHERSTELLEN, DASS DER SCHALTER 10 SEKUNDEN LANG GEDRÜCKT GEHALTEN WIRD. WEITERE 20 SEKUNDEN WARTEN, BIS DIE MIB-PLATINE KOMPLETT ZURÜCKGESETZT WURDE; ERST DANACH FORTSETZEN.
- 11. Ein Fehler AUSNAHME ENERGIE FALSCH KONFIGURIERT kann auf dem linken Computer eingeblendet werden, während auf den anderen Computern NEUSTART angezeigt wird und das Programm übertragen wird. In diesem Fall am linken Computer 1234 eingeben. Die Anzeige wechselt links zu SPRACHE und rechts zu ENGLISH. Den Eintrag mit den Tasten < FLTR und FLTR > ändern. Mit der Taste ▼INFO zum nächsten Feld navigieren. Nachdem alle Parameter eingerichtet wurden, zum Beenden die Taste ★ (2) drücken. ES WIRD EINSTELLEN FERTIG eingeblendet.
- 12. Nach Abschluss der Aktualisierung zeigt die M3000-Anzeige **RUS** an. Die MIB-Anzeige bleibt leer, solange die Software geladen wird; danach werden die Beckennummern eingeblendet. Nachdem die LEDs zu blinken aufhören, zeigt die MIB-Platine **R** an.
- 13. Die Spannungsversorgung mit dem verborgenen Rücksetzschalter hinter dem rechten Steuerkasten aus- und einschalten. SICHERSTELLEN, DASS DER SCHALTER 10 SEKUNDEN LANG GEDRÜCKT GEHALTEN WIRD. WEITERE 20 SEKUNDEN WARTEN, BIS DIE MIB-PLATINE KOMPLETT ZURÜCKGESETZT WURDE; ERST DANACH FORTSETZEN.
- 14. Wenn der Computer AUS ANZEIGT, die Softwareaktualisierung durch Drücken der Taste TEMP <u>ÜBERPRÜFEN</u>, um die aktualisierte M3000/MIB/AIF/ATO-Version an allen Computern abzulesen. <u>FALLS PLATINEN NICHT AKTUALISIERT WURDEN, DEN VORGANG AB SCHRITT 3 ERNEUT AUSFÜHREN.</u>
- 15. Die MIB-Abdeckung mit einem Torx 25-Schlüssel entfernen.
- 16. Die Rücksetztaste auf der MIB-Platine 2 Sekunden lang gedrückt halten (siehe Abb. 25). Die Anzeige auf der MIB-Platine wird vorübergehend leer und danach leuchten die drei LEDs auf.
- 17. Der Computer zeigt nun FILTERPAD WECHSELN? AN.
- 18. Die Filterwanne mindestens 30 Sekunden lang herausziehen, bis die Meldung gelöscht wird und zu **AUS** oder zum normalen Frittierzyklus zurückkehrt.
- 19. Die Abdeckung auf der MIB-Platine anbringen und mit den Torx-Schrauben befestigen.
- 20. Die zwei äußeren Filtertasten gedrückt halten, bis **TECH-MODU 5** angezeigt wird.
- 21. 1650 eingeben. Der Computer zeigt KENNWOERTER LOESCHEN an.
- 22. Die Taste INFO einmal betätigen. Rechts wird **FILTERPAD-WECHSELZEIT** und links **25** angezeigt. **WENN EIN ANDERER WERT (NICHT 25) ANGEZEIGT WIRD**, **25 EINGEBEN**. Das muss nur an einem Computer vorgenommen werden.

Abbildung 23


- 23. Die Taste INFO erneut drücken.
- 24. Die Taste **x (2)** drücken, um den Vorgang zu beender






Abbildung 24

1.16 Datennetzwerk-Flussdiagramm – BIELA14 Serie LOV™



1.17 Schnittstellenplatine – Diagnosediagramm

Das folgende Diagramm und die Tabellen enthalten zehn schnelle Systemprüfungen, für die ein Multimeter ausreicht.



ANMERKUNG – Stift 1 befindet sich in der rechten unteren Ecke von J1 und J2. Diese Prüfstellen sind NUR für Platinen der Serie LOV™ mit den Steckern J1 und J2 an der Platinenvorderseite.

| Messgeräteinstellungen | Test | Stift | Stift | Ergebnisse |
|----------------------------|--------------|-----------|-----------|----------------|
| 12 V~ Spannungsversorgung | 50 V~ Skala | 3 von J2 | 1 von J2 | 12-16 V~ |
| 24 V~ Spannungsversorgung | 50 V~ Skala | 2 von J2 | Gestell | 24-30 V~ |
| *Fühlerwiderstand (RH) | R X 1000 OHM | 11 von J2 | 10 von J2 | Siehe Diagramm |
| *Fühlerwiderstand (LH) | R X 1000 OHM | 1 von J1 | 2 von J1 | Siehe Diagramm |
| Obergrenzen-Durchgang (RH) | RX1OHM | 9 von J2 | 6 von J2 | 0 – OHM |
| Obergrenzen-Durchgang (LH) | R X 1 OHM | 6 von J1 | 9 von J1 | 0 – OHM |
| VerriegelSchützspule (RH) | RX1OHM | 8 von J2 | Gestell | 3-10 OHM |
| VerriegelSchützspule (LH) | RX10HM | 5 von J1 | Gestell | 3-10 OHM |
| Heizung-Schützspule (RH) | RX1OHM | 7 von J2 | Gestell | 11-15 OHM |
| Heizung-Schützspule (LH) | RX10HM | 4 von J1 | Gestell | 11-15 OHM |


^{* 15-}poligen Kabelbaum vom Computer abklemmen, bevor der Fühlerschaltkreis geprüft wird.

1.18 Fühlerwiderstandstabelle


| | Fühlerwiderstandstabelle | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------------|-------|-----|------|-----------|------|----|-------|-------|------|----|-------|---------|-------|----|-------|-----------|-----|
| 1 | Nur zun | n Ein | sat | z mi | it Friteu | sen, | di | e mit | Minco | Ther | mi | stor- | Füehler | n aus | sg | estat | ttet sind | 1. |
| F | OHM | С | | F | OHM | С | | F | OHM | С | | F | OHM | С | | F | OHM | С |
| 60 | 1059 | 16 | | 130 | 1204 | 54 | | 200 | 1350 | 93 | | 270 | 1493 | 132 | | 340 | 1634 | 171 |
| 65 | 1070 | 18 | | 135 | 1216 | 57 | | 205 | 1361 | 96 | | 275 | 1503 | 135 | | 345 | 1644 | 174 |
| 70 | 1080 | 21 | | 140 | 1226 | 60 | | 210 | 1371 | 99 | | 280 | 1514 | 138 | | 350 | 1654 | 177 |
| 75 | 1091 | 24 | | 145 | 1237 | 63 | | 215 | 1381 | 102 | | 285 | 1524 | 141 | | 355 | 1664 | 179 |
| 80 | 1101 | 27 | | 150 | 1247 | 66 | | 220 | 1391 | 104 | | 290 | 1534 | 143 | | 360 | 1674 | 182 |
| 85 | 1112 | 29 | | 155 | 1258 | 68 | | 225 | 1402 | 107 | | 295 | 1544 | 146 | | 365 | 1684 | 185 |
| 90 | 1122 | 32 | | 160 | 1268 | 71 | | 230 | 1412 | 110 | | 300 | 1554 | 149 | | 370 | 1694 | 188 |
| 95 | 1133 | 35 | | 165 | 1278 | 74 | | 235 | 1422 | 113 | | 305 | 1564 | 152 | | 375 | 1704 | 191 |
| 100 | 1143 | 38 | | 170 | 1289 | 77 | | 240 | 1432 | 116 | | 310 | 1574 | 154 | | 380 | 1714 | 193 |
| 105 | 1154 | 41 | | 175 | 1299 | 79 | | 245 | 1442 | 118 | | 315 | 1584 | 157 | | 385 | 1724 | 196 |
| 110 | 1164 | 43 | | 180 | 1309 | 82 | | 250 | 1453 | 121 | | 320 | 1594 | 160 | | 390 | 1734 | 199 |
| 115 | 1174 | 46 | | 185 | 1320 | 85 | | 255 | 1463 | 124 | | 325 | 1604 | 163 | | 395 | 1744 | 202 |
| 120 | 1185 | 49 | | 190 | 1330 | 88 | | 260 | 1473 | 127 | | 330 | 1614 | 166 | | 400 | 1754 | 204 |
| 125 | 1195 | 52 | | 195 | 1340 | 91 | | 265 | 1483 | 129 | | 335 | 1624 | 168 | | 405 | 1764 | 207 |

1.19 Schaltpläne


1.19.1 Komponentenschaltplan - USA




1.19.2 Komponentenschaltplan - CE




1.19.3 Komponentenschaltplan - CSA




1.18.4 Komponentenschaltplan – Australien



1.19.5 Schaltschützkasten - Dreiecksschaltung




FULL VAT




DUAL VAT


1.19.6 Schaltschützkasten – Sternschaltung




FULL VAT




DUAL VAT




3 PHASE POWER TERMINALS ٦<u>|</u> F ٥ ELECTRIC BIELA14 LOV™ GEN II SERIES - DUAL-VAT K3 HEAT RELAY MAIN POWER SWITCH ဗ္ပ ²⁴ 242 242 1/50 47K STANDBY / OFF COMPUTER / CONTROLLER K4 LATCH RELAY COMP • STANDBY / OFF K1 LATCH RELAY CONTROL L1 K2 HEAT RELAY Applicable to McDonald's Units Only ೭ C1-5 J1-5 ^{24,3} OPTIONAL 24 VAC 12 VAC *******



ELECTRIC BIELA14 LOV™ GEN II SERIES - DUAL-VAT EXPORT WYE




1.19.11 Vereinfachter Schaltplan – BIELA14 Serie LOV™



BIELA14 SERIES GEN II LOV™ ELECTRIC FRYERS CHAPTER 2: PARTS LIST


2.1 Accessories



| ITEM | PART # | COMPONENT |
|------|----------|--|
| 1 | 809-0171 | Thumbscrew, ¼ -20 X 13/8-inch Universal Hood |
| | 809-0402 | Thumbscrew, ¼ -20 X ½-inch Cap-N-Splash Hood |
| 2 | 810-2793 | Hanger, Wireform Basket |
| * | 809-0921 | Spacer, Basket Hanger |
| 3 | 803-0209 | Brush, Frypot |
| 4 | 823-7263 | Connecting Strip, Frypot |
| 5 | 106-8325 | Cover, Full-Vat Frypot |
| * | 106-8329 | Cover, Dual-Vat Frypot |
| 6 | 803-0132 | Rack, Full-Vat Basket Support |
| 7 | 803-0106 | Rack, Dual-Vat Basket Support |
| 8 | 803-0388 | Element Lift / Fryers Friend LOV TM |

^{*}Not illustrated.

2.2 Doors, Sides, Tilt Housings, Cap-N-Splash, Top Caps and Casters




| ITEM | PART # | COMPONENT |
|------|----------|---|
| 1 | 231-0323 | Side, Standard Cabinet Left SS (use 221-0323 for Enameled Steel) |
| 2 | 232-0323 | Side, Standard Cabinet Right SS (use 222-0323 for Enameled Steel) |
| 3 | 810-1105 | Magnet, Door (vertical) (use 810-2346 for horizontal over filter pan) |
| 4 | 108-0915 | Door, Left or Right (Left shown – move handle to bottom for right) |
| 5 | 230-4960 | Handle, Eurolook Door |
| 6 | 106-4067 | Pin Assembly, Door |
| * | 810-0275 | Spring, Door Pin |
| * | 809-0970 | Retaining Ring |
| * | 230-4685 | Hinge, Door Lower |
| * | 220-6097 | Holder, Manual |
| 7 | 810-0327 | Caster without Brake |
| 8 | 810-0326 | Caster with Brake |
| 9 | | Tilt Housing (Housing for five station fryer shown) |
| | 823-6085 | Two Station, S/S (use 108-0131 for Aluminized Steel) |
| | 823-5700 | Three Station, S/S (use 108-0132 for Aluminized Steel) |
| | 823-6151 | Four Station, S/S (use 108-0133 for Aluminized Steel) |
| | 823-6243 | Five Station, S/S (use 108-0138) for Aluminized Steel) |
| 10 | | Cap-N-Splash |
| | 823-6420 | Two Station |
| | 823-6421 | Three Station |
| | 823-6422 | Four Station |
| | 823-6887 | Five Station |
| 11 | | Top Cap (Top cap for five station fryer shown) |
| | 106-7835 | Two Station (Also requires four 809-0078 10-32 Nutserts) |
| | 106-5979 | Three Station (Also requires six 809-0078 10-32 Nutserts) |
| | 106-7576 | Four Station (Also requires eight 809-0078 10-32 Nutserts) |
| | 106-7841 | Five Station (Also requires ten 809-0078 10-32 Nutserts) |

^{*} Not illustrated.

2.3 Drain System Components

2.3.1 Drain Tube Sections and Associated Parts




| ITEM | PART# | COMPONENT |
|------|----------|---|
| 1 | 823-6020 | Drain Tube, Full-Vat Left Closed/Right End Open |
| 2 | 823-6112 | Drain Tube, Dual-Vat Left Closed/Right End Open |
| 3 | 108-1874 | Drain Tube, Dump (Use 108-1882 for French Unit) |
| 4 | 108-1876 | Drain Tube, Full-Vat 2 Bat. Dump Left Closed/Right End Open |
| 5 | 108-1878 | Drain Tube, Dual-Vat 2 Bat. Dump Left Closed/Right End Open |
| 6 | 823-6019 | Drain Tube, Full-Vat Left and Right Open |
| 7 | 823-6021 | Drain Tube, Dual-Vat Left and Right Open |
| 8 | 823-6240 | Drain Tube, Full-Vat 2 Bat. Left Open/Right End Closed |
| 9 | 823-6242 | Drain Tube, Dual-Vat 2 Bat. Left Open/Right End Closed |
| 10 | 823-6202 | Drain Tube, Full-Vat Left Open/Right End Closed |
| 11 | 823-6114 | Drain Tube, Dual-Vat Left Open/Right End Closed |
| 12 | 823-6117 | Drain Tube, Full-Vat Left and Right Open |
| 13 | 823-6115 | Drain Tube, Dual-Vat Left and Right Open |
| 14 | 816-0772 | Sleeve |
| 15 | 809-0969 | Clamp |
| * | 816-0630 | Vinyl Cap |
| * | 810-3531 | Valve, Check 20 PSI RTI bypass |

^{*} Not illustrated.


2.3.2 Drain Valves and Associated Parts

2.3.2.1 Linear Actuator Drain Valves



| ITEM | PART # | COMPONENT |
|------|----------|--|
| 1 | 809-0540 | Nut, ½-13 2-Way Hex Lock |
| 2 | 900-2936 | Retainer, Nut Drain Valve |
| 3 | 232-5701 | Handle, Drain Valve FV or DV Right |
| 4 | 231-5701 | Handle, Drain Valve DV Left |
| 5 | 824-2048 | Mount, Electric Drain Actuator Right |
| 6 | 824-2047 | Mount, Electric Drain Actuator Left |
| 7 | 222-5962 | Bracket, Drain to Valve LOV TM Electric |
| 8 | 816-0544 | O-Ring, Round Drain Seal |
| 9 | 823-7231 | Valve, 1 ¹ / ₄ -inch Drain LOV™ Electric Right |
| 10 | 823-7230 | Valve, 1 ¹ ⁄ ₄ -inch Drain LOV™ Electric Left |


2.3.2.2 Rotary Actuator Drain Valves



| ITEM | PART# | COMPONENT |
|------|----------|--|
| 1 | 810-3755 | Valve, 1 ¹ / ₄ -inch NPT Rotary Actuator |

2.4 Electronics and Wiring Components

2.4.1 Component Boxes



2.4.1 Component Boxes cont.


| ITEM | PART # | COMPONENT |
|-------------|------------|---|
| 1 | 106-5592 | Box Assembly, Component |
| 2 | 200-3300 | Bracket, Component Box Strain Relief |
| 3 | 806-9495SP | Terminal Block |
| $\sqrt{4}$ | 807-2515 | Relay, 120V SPDT 10A (used in Canadian models only) |
| $\sqrt{5}$ | 807-4482 | Relay, Filter 2 Pole 30A DPDT 24VDC |
| 6 | 807-0037 | Terminal, ¼-inch Push-on |
| 7 | 807-0121 | Bushing, Heyco Plastic AB-625-500 |
| 8 | 807-0922 | Holder, Buss Fuse HPS Screw Type |
| 9 | 807-2278 | Fuse, 20 Amp |
| 10 | 810-2446 | Plug, Button .50 Heyco Double "D" |
| √ 11 | 807-4036 | Switch, Power |
| | 807-3575 | Plug, Carling Switch Hole (used on some models without a switch) |
| 12 | 807-1947 | Plug, Button .875 Dome |
| 13 | 807-1321 | Holder, AGC Panel Mount 1/4" Fuse (Some models use item 10 here.) |
| 14 | 807-1597 | Fuse, 3 AMP Slow-Blow |
| 15 | 810-2445 | Plug, Button .625 Heyco Double "D" |
| 16 | 106-5750 | Harness Assembly, RE FV Control |
| | 106-5751 | Harness Assembly, RE DV Control |
| √ 17 | 807-0855 | Transformer, 100-120V/12V 20VA |
| √ 18 | 807-0800 | Transformer, 100-120V/24V 50VA Filter (<i>Used in FV component boxes</i>) |
| $\sqrt{}$ | 807-4933 | Transformer, 208-240V/24V 75VA Filter (<i>Used in DV component boxes</i>) |
| √ 19 | 807-2181 | Transformer, 208-240V/24V 62VA Filter |
| $\sqrt{20}$ | 807-2191 | Transformer, 208-240V/12V 30VA |
| $\sqrt{21}$ | 807-0979 | Transformer, 208-240V/12V 43VA |
| √ 22 | 807-2180 | Transformer, 208-240V 50VA Filter |
| 23 | 809-0349 | Spacer, 4mm X 6mm Aluminum |
| _ 24 | | Interface Board |
| $\sqrt{}$ | 826-2260 | Standard Full or Dual Vat Interface Board (includes sound harness) |
| * | 807-4403 | Speaker, 4-Watt SMT |
| 25 | 220-4723 | Guard, Finger w/ switch opening |
| 26 | 807-4678 | Switch, Momentary Flush JIB Reset |
| 27 | 230-5038 | Guard, RE Box Switch |
| 28 | 816-0217 | Paper, Insulating Terminal Block |
| 29 | 810-0045 | Bushing, .875 Diameter 11/16" |
| 30 | 200-6654 | Brace, Component Box |
| √ 31 | 807-4346 | Relay, DPDT 20A 120V (used for control power reset in right hand boxes |
| | | only in domestic units) |
| | 807-4770 | Relay, DPDT 20A 240V (used for control power reset in right hand boxes |
| | | only in international units; some international units have one located in |
| | 00-55-5 | each control box) |
| 32 | 807-2659 | Switch, Momentary (used to reset control power; located in box over JIB |
| ata | 006 0040 | only.) |
| * | 826-2249 | RE Hood/Ansul Interlock Kit (includes terminal block, wires and connectors) |

^{*} Not illustrated.

√ Recommended parts.

2.4.2 Contactor Boxes

2.4.2.1 Left and Right Contactor Box Configurations



2.4.2.1 Left and Right Contactor Box Configurations cont.

NOTES: Left and right contactor box assemblies are mirror images of one another. With the exception of the box itself, all components of a left-hand assembly are the same as those in the corresponding right-hand assembly and vice versa except for the hood relay which occurs in the right or large box only. The configurations illustrated show all possible components, but a particular configuration may not have all the components shown.


| ITEM | PART # | COMPONENT |
|------------|----------|--|
| 1 | 106-8658 | Box Assembly, Left Contactor |
| 2 3 | 106-8660 | Box Assembly, Right Contactor |
| 3 | 221-0482 | Cover, Left Hand Contactor Box |
| 4 | 222-0482 | Cover, Right Hand Contactor Box |
| 9 | 807-0070 | Terminal, Ground Lug |
| $\sqrt{5}$ | 807-2284 | Contactor, 24V 50 Amp Mechanical (Heat) |
| $\sqrt{6}$ | 810-1202 | Contactor, 24V 40 Amp Mechanical (Latch) |
| 7 | 807-1683 | Relay, Hood 12VDC |
| 8 | 807-0922 | Holder, Bus Fuse |
| 9 | 807-2278 | Fuse, 20 Amp |
| 10 | 807-0064 | Transformer, 480V/120V 150VA |
| * | 221-0610 | Bracket, Left Hand Contactor Box Mounting |
| * | 222-0610 | Bracket, Right Hand Contactor Box Mounting |
| * | 807-4316 | McDonald's Cordset, 120V 5-Wire |
| * | 807-4317 | McDonald's Cordset, Europe 3-Wire Single Phase |
| * | 807-0012 | Relay, Tilt Switch 18 Amp 1/3 HP 24 V Coil |

^{*} Not illustrated.

 $[\]sqrt{\text{Recommended parts}}$.

2.4.3 Heating Element Assemblies and Associated Parts

2.4.3.1 Element Assemblies and Hardware



NOTES:

The dual-vat assembly is almost the same as the full-vat assembly except for having two of Items 2 and 7, two of Item 14 in place of Item 11, two of Item 15 in place of Item 12, and two of Items 3 and Items 4. The only difference between element assemblies for different voltage and kW ratings is the element itself (Item 1).

Items 8, 16 and 17 are shown as associated parts. The are not part of either assembly.

NOTE: These elements apply only to BIELA14 Gen II Series Fryers.


2.4.3.1 Element Assemblies and Hardware cont.

| ITEM | PART# | COMPONENT |
|------------|----------|--|
| 1 | | Element |
| | 826-2198 | 200V 7.0 kW (220V 8.5kW used in some export 3-phase 4-wire WYE |
| | | units) |
| $\sqrt{}$ | 826-2192 | 208V 7.0 kW |
| | 826-2200 | 220V 7.0 kW (240V 8.5kW used in some export 3-phase 4-wire WYE |
| | | units) |
| | 826-2193 | 230V 7.0 kW |
| | 826-2199 | 230V/400V 7.0/8.5 kW (used in some export 3-phase 4-wire WYE |
| | | units) |
| | 826-2194 | 240V 7.0 kW |
| | 826-2196 | 480V 7.0 kW |
| $\sqrt{2}$ | 826-2212 | Probe, Temperature RE – includes tie wraps and grommet. |
| 3 | 816-0681 | Grommet, Probe |
| 4 | 816-0480 | Plug, .375-inch Dome |
| 5 | 816-0688 | Gasket, Element |
| 6 | 809-1003 | Screw, 10-32 X 3/8-inch Hex Head SS |
| * | 809-0766 | Nut, 10-32 Keps Hex Head SS |
| * | 230-4028 | Wrench, Element Tube Nut Spanner |
| 7 | 230-3714 | Bracket, Temperature Probe 7.0kW |
| | 230-0784 | Bracket, Temperature Probe 8.5kW (used in some export 3-phase 4-wire |
| | | WYE units) |
| 8 | 220-0464 | Bracket, Lower Spring |
| 9 | 910-2042 | Clamp, Element (Short) |
| 10 | 230-0781 | Clamp, Element (Long) |
| 11 | 230-4902 | Support, Full-Vat Element Rear |
| 12 | 230-4101 | Support, Full-Vat Element Front |
| 13 | 809-0567 | Tie-Wrap, Metal |
| 14 | 230-4903 | Support, Dual-Vat Element Bottom Rear |
| 15 | 230-4103 | Support, Dual-Vat Element Bottom Front |
| 16 | 810-3030 | Spring, Element Lift Left |
| | 810-3131 | Spring, Element Lift Right |
| 17 | 220-0733 | Bracket, Lower Spring Mating |

^{*} Not illustrated.

√ Recommended parts.

2.4.3.2 Element Tube Assemblies




2.4.3.2 Element Tube Assemblies contd.

| ITEM | PART # | COMPONENT |
|------|------------|---|
| 1 | 108-0297SP | Tube Assembly RE Element, Full-Vat |
| 2 | 108-0298SP | Tube Assembly RE Element, Dual-Vat |
| 3 | 810-3246 | Bushing and Tube Assembly, Dual-Vat |
| 4 | 108-0315 | Bracket Assembly, LH Element Tube Support |
| 5 | 108-0316 | Bracket Assembly, RH Element Tube Support |
| 6 | 220-0122 | Plate, Element Tube Support Inner |
| 7 | 220-0123 | Plate, Element Tube Support Outer |
| 8 | 106-7651 | Bracket Assembly, LH Upper Spring (use 106-6569 for 17kW) |
| 9 | 106-7652 | Bracket Assembly, RH Upper Spring (use 106-6570 for 17kW) |
| 10 | 810-2992 | Tube, Full Vat Element Mounting |
| 11 | 810-2993 | Bushing, Tube End Teflon |
| * | 826-2598 | Kit, Tilt Switch |
| * | 807-4742 | Switch, Long Lever High Temp |

^{*} Not illustrated.

2.4.4 Computers




| ITEM | PART # | COMPONENT |
|-----------|----------|--|
| | | Replacement Computer |
| $\sqrt{}$ | 108-1295 | Non-CE Domestic M3000 (For use in US, Canada, Mexico and all |
| | | other non-CE countries) |
| | 108-1283 | CE M3000 (For use in European CE countries) |
| * | 807-4403 | M3000 Speaker SMT |

^{*} Not illustrated.

 $[\]sqrt{\text{Recommended parts.}}$


2.4.5 Wiring

2.4.5.1 Contactor Box Wiring Assemblies – 12-Pin Dual-Vat C-1




| ITEM | PART# | COMPONENT |
|------|------------|---|
| | 106-5980SP | Contactor Box Harness Assembly Dual Vat |
| 1 | | Standard (See wiring diagrams on pages 1-41 thru 1-43.) |

2.4.5.2 Contactor Box Wiring Assemblies – 12-Pin Full-Vat C-1




| ITEM | PART # | COMPONENT |
|------|------------|---|
| | 106-6031SP | Contactor Box Harness Assembly Full Vat |
| 1 | | Standard (See wiring diagrams on pages 1-41 thru 1-43.) |

2.4.5.3 Contactor Box Wiring Assembly – 6-Pin (Left Element)




| ITEM | PART# | COMPONENT |
|------|----------|-------------------------------|
| 1 | 106-8744 | 14/17 kW Mechanical Contactor |

2.4.5.4 Contactor Box Wiring Assembly – 9-Pin (Right Element)




| ITEM | PART # | COMPONENT |
|------|----------|-------------------------------|
| 1 | 106-8745 | 14/17 kW Mechanical Contactor |

2.4.5.5 Main Wiring Harnesses




2.4.5.6 Component Box and Filter Pump Wiring Harnesses



| ITEM | PART# | COMPONENT |
|------|------------|---|
| 1 | 106-5750SP | Full Vat Control Harness J4 to J2 (Standard) |
| 2 | 106-5751SP | Dual Vat Control Harness J4 to J1 and J2 (Standard) |
| 3 | 108-0490 | Filter Pump C2 to Component Box Wiring Harness |

2.4.5.7 Interface Board to Controller Wiring Harness – 15-Pin




2.4.5.8 M3000, MIB, AIF and ATO Wiring Harnesses

| ITEM | PART # | COMPONENT |
|------|------------|--|
| * | 807-4546 | Computer Communication (used from Computer to Computer) |
| * | 807-4547 | AIF Communication/Power (used from MIB to AIF and AIF to AIF) |
| * | 807-4649 | MIB Power/Blue LED/Pan Sw (used from Transformer and Fltr Rly to MIB to Blue LED and Pan Sw) |
| * | 807-4655 | FV/DV Harness RTD Medium (used from RTD to ATO Board) |
| * | 826-2569 | FV/DV ATO/RTD Probe Kit |
| * | 807-4553 | ATO Power (used from Transformer to ATO Board) |
| * | 807-4671 | ATO Pump and JIB (used from ATO Board to Top-off Pump and JIB Reset Switch) |
| * | 807-4772 | ATO Pump and JIB (used from ATO Board to Top-off Pump and JIB Reset Switch) 4-5 Battery only |
| * | 807-4555 | ATO Yellow LED (used from ATO Board to Yellow LED) |
| * | 807-4722 | ATO Yellow LED (used from ATO Board to Yellow LED) 4-5 Battery only |
| * | 807-4573 | Computer Locator Wire (used from Computer to Interface Board) See wiring diagram 805-1734 for locator pin positions. |
| * | 807-4552 | Communications Terminator (used on Computer pin J6 and ATO board pin J10 to terminate network) |
| | 807-4657 | Jumper (used on 4 and 5 battery ATO board plug J5 pin 7 and 8) |
| * | 106-9256SP | Long Top-off Power (used between Component Box to ATO Box) |
| * | 807-4760 | Harness, LOV™ RTI-MIB connector |
| √ * | 807-4660PK | SMT Pin Service Repair Kit |
| √ * | 230-2345 | SMT Pin Extractor |

^{*} Not illustrated.

See page 1-14, 1-18, 1-27 and 1-36 for Pin Positions. $\sqrt{\text{Recommended parts.}}$

2.5 Filtration System Components2.5.1 Filtration Components



2.5.1 Filtration Components cont.


| ITEM | PART# | COMPONENT |
|------------|------------|---|
| 1 | 823-7181 | Lid, Multi-Vat Fryers, Standard Size Filter Pan |
| | 823-6684 | Lid, Multi-Vat Fryers, Standard Size Filter Pan (France Only) |
| | 823-7187 | Lid, Two-Vat Fryer, Half Size Filter Pan |
| | 823-6162 | Lid, Two-Vat Fryer, Half Size Filter Pan (France Only) |
| 1a | 823-7186 | Guard, Pan Splash Lid |
| 2 | 810-3276 | Crumb Tray, Standard Size Filter Pan 3, 4 and 5 Vat |
| | 810-3288 | Crumb Tray, Two-Vat Fryer, Half Size Filter Pan |
| 3 | 810-3268 | Hold-Down Ring for Pad 16.56 x 22.32, Standard Size Pan 3, 4, and 5 Vat |
| | 810-3289 | Hold-Down Ring for Pad 11.20 x 19.10, Two-Vat Fryer, Half Size Filter Pan |
| 4 | 200-2240 | SanaGrid Filter Screen, Standard Size Filter Pan |
| | 220-2901 | SanaGrid Filter Screen, Two-Vat Fryer, Half Size Filter Pan |
| 5 | 108-0549 | Pan, One-Piece Filter LOV™ Standard Size |
| | 106-9148 | Pan, One-Piece Filter LOV™ Standard Size (France Only) |
| | 106-8211SP | Pan, Two-Vat Fryer, LOV TM Half Size |
| | 106-8435 | Pan, Two-Vat Fryer, LOV TM Half Size (France Only) |
| 6 | 823-6715 | Suction Tube Standard LOV TM |
| | 823-6164 | Suction Tube Standard LOV TM (France Only) |
| | 823-6399 | Suction Tube Two Vat LOV TM |
| 7 | 810-3007 | Magnet, Pull Ring |
| 8 | 106-9251SP | Assembly, Filter Pan Switch Three Vat or more (106-5876SP Sensor only) |
| | 106-8080SP | Assembly, Filter Pan Switch Two Vat (106-5876SP Sensor only) |
| * | 106-5876SP | Sensor, Magnet |
| 9 | 230-3936 | Rail, Filter Pan Retaining Standard |
| 10 | 220-3748 | Support, Left Filter Pan |
| | 220-3275 | Support, Left Filter Pan Two Vat LOV™ |
| 11 | 220-3749 | Support, Right Filter Pan |
| | 106-8487 | Support, Right Filter Pan Two Vat LOV™ |
| 12 | | Motor and Gasket Kit |
| | 826-1785 | 100V 50/60 Hz |
| $\sqrt{}$ | 826-1712 | 115V 50/60 Hz |
| $\sqrt{}$ | 826-1756 | 208V 50/60 Hz |
| | 826-1270 | 220-240V 50/60 Hz |
| | 826-1755 | 250V 50/60 Hz |
| 13 | 810-3347 | Pump, Viking 8 GPM (requires gasket below) |
| | 816-0093 | Gasket, Pump/Motor |
| * | 807-11973 | Viking Pump Seal Kit |
| * | 809-1020 | Cap Screw, 5/16-inch-18 5.50" NC Hex (Connects pump to motor.) |
| 14 | 813-0165 | Elbow, ST ½-inch x ½-inch NPT 90° BM |
| 15 | 810-1668 | Adapter, 5%-inch to 1/2-inch NPT Male |
| 16 | 810-1067 | Flexline, 8.5-inch Oil Return |
| 17 | 810-1057 | Flexline, 13-inch Oil Return |
| 18 | 810-0667 | Check Valve ½" NPT |
| 19 | 810-3738 | Adaptor, Check Valve Close Nipple |
| 20 | 813-0031 | Bushing, ³ / ₄ " NPT x ¹ / ₂ " BM |
| 21 | 813-0062 | Elbow, ½-inch x ½-inch 90° BM |
| √ * | 826-1392 | O-Ring (Pkg. of 5; used with Item 5) |
| * | 813-0568 | Plug, 1/8-inch Socket Head Pipe (used with Item 5; two required) |
| * | 108-0649SP | Heater Strip Assembly, 100-120V 25W 18" |
| * Not illu | 108-0655SP | Heater Strip Assembly, 208-250V 25W 18" |

^{*} Not illustrated.

√ Recommended parts.


2.5.2 Auto Intermittent Filtration Components

2.5.2.1 LOV™ Indicator Lights Assembly



| ITEM | PART# | COMPONENT |
|------|------------|--|
| 1 | 106-8106SP | Light, Blue 24VDC LED Flush |
| 2 | 106-8105SP | Light, Yellow/Orange 24VDC LED Flush |
| 3 | 230-4271 | Plate, Control Frame LOV TM |


2.5.2.2 Manual Interface Board Assembly



| ITEM | PART # | COMPONENT |
|------------|----------|---------------------------------|
| | 108-1298 | Assembly, MIB |
| 1 | 220-6288 | Cover, MIB |
| $\sqrt{2}$ | 108-1297 | Assembly, MIB Computer w/ Frame |
| | 108-1296 | Board, PCB MIB |
| | 807-4481 | Overlay |
| 3 | 220-5793 | Assembly Back, Box MIB |

[√] Recommended parts.

2.5.2.3 AIF Board Assembly



| ITEM | PART# | COMPONENT |
|------|----------|-------------------------|
| | 108-1305 | Assembly, AIF |
| 1 | 824-1988 | Cover, AIF Board |
| 2 | 816-0814 | Gasket, AIF Board |
| 3 | 816-0815 | Gasket, Computer Board |
| √ 4 | 108-1304 | Board, AIF |
| 5 | 816-0820 | Seal, AIF Board |
| 6 | 108-0097 | Panel Assembly, AIF Box |


[√] Recommended parts.

2.5.2.4 LOV PCB/Computer Board Matrix

| PART # | COMPONENT |
|----------|--|
| 108-1297 | Assembly, MIB PCB w/ metal cover and back |
| 108-1296 | Board, MIB Board w/ software |
| 108-1305 | Assembly, AIF Board w/ metal frame |
| 108-1304 | Board, AIF Board PCB w/ software |
| 108-1279 | Board, ATO PCB w/ software |
| 108-1295 | M3000 Non-CE Domestic (For use in US, Canada, Mexico and |
| | all other non-CE countries) |
| 108-1283 | M3000 CE (For use in European CE countries) |

2.6 Frypot Assemblies and Associated Parts


2.6.1 Frypots with Linear Actuators



| ITEM | PART # | COMPONENT |
|------|----------|--|
| 1 | 823-7436 | Frypot, Full-Vat LOV TM |
| 2 | 823-7437 | Frypot, Dual-Vat LOV TM |
| √ 3 | | Thermostat Assembly, High-Limit Long Standard |
| | 826-2454 | Non-CE Full Vat 425°F (218°C) (17kW FV and 14kW FV) (Color Coded |
| | | Black 806-7543) |
| | 826-2456 | Non-CE Dual Vat 435°F (224°C) (22kW, 17kW DV and 14 kW DV) |
| | | (Color Coded Red 806-8035) |
| | 826-2455 | CE Full and Dual Vat 415°F (213°C) (14kW and 17kW CE) (Color-Coded |
| | | Yellow 806-8132) |
| √ 4 | 826-2706 | Probe, Temperature and Fitting Kit AIF/RTD |
| 5 | 810-1067 | Flexline, 5/8" OD x 8.50" Long |
| 6 | 810-1668 | Adaptor, Male 5/8" OD x 1/2" |
| √ 7 | 826-2587 | Actuator, Linear AIF 24VDC Kit includes 810-1776 |
| 8 | 809-1012 | Pin, Clevis, ¼" x 1¼" (Drain and return valves) |
| 9 | 809-1035 | Pin, Clevis, ¼" x 2¼" (center pin drain actuator) |
| 10 | 809-1036 | Pin, Clevis, ¼" x 2" (center pin return actuator) |
| 11 | 810-1776 | Clip, Toaster Ring |
| 12 | 108-0698 | Valve, Drain Assy. LOV™ FV or DV Right as viewed from front of frypot. |
| 13 | 108-0697 | Valve, Drain Assy LOV [™] DV Left as viewed from front of frypot. |
| 14 | 108-0700 | Valve, Return Assy LOV™ FV or DV Right as viewed from front of frypot. |
| 15 | 108-0699 | Valve, Return Assy LOV™ DV Left as viewed from front of frypot. |
| 16 | 813-0022 | Nipple, ½" x Close NPT BM |
| 17 | 813-0165 | Elbow, St. ½" x ½" NPT 90° |
| 18 | 220-5960 | Strap, Elec LOV TM Actuator |

[√] Recommended parts.


2.6.2 Frypots with Rotary Actuators



| ITEM | PART # | COMPONENT |
|------|----------|--|
| 1 | 823-7672 | Frypot, Full-Vat LOV TM |
| 2 | 823-7673 | Frypot, Dual-Vat LOV TM |
| √ 3 | | Thermostat Assembly, High-Limit Long Standard |
| | 826-2454 | Non-CE Full Vat 425°F (218°C) (17kW FV and 14kW FV) (Color Coded |
| | | Black 806-7543) |
| | 826-2456 | Non-CE Dual Vat 435°F (224°C) (22kW, 17kW DV and 14 kW DV) |
| | | (Color Coded Red 806-8035) |
| | 826-2455 | CE Full and Dual Vat 415°F (213°C) (14kW and 17kW CE) (Color-Coded |
| | | Yellow 806-8132) |
| √ 4 | 826-2706 | Probe, Temperature and Fitting Kit AIF/RTD |
| 5 | 810-1067 | Flexline, \(\frac{5}{8} \) OD x 8.50" Long |
| 6 | 810-1668 | Adaptor, Male 5/8" OD x 1/2" |
| √ 7 | 807-4961 | Actuator, Rotary 24VDC (#1) |
| √ 8 | 807-4962 | Actuator, Rotary 24VDC (#2) |
| √ 9 | 810-3755 | Valve, 1 ¹ / ₄ Drain Rotary Actuator LOV TM |
| √10 | 810-3754 | Valve, ½ NPT Return Rotary Actuator LOV TM |
| 11 | 813-0022 | Nipple, ½" x Close NPT BM |
| 12 | 813-0062 | Elbow, ½" Blk 90° |
| 13 | 220-7386 | Strap, Round Drain Elec LOV |

[√] Recommended parts.

2.7 Oil Return Manifolds




| ITEM | PART # | COMPONENT |
|------|----------|-------------------------------|
| 1 | 810-3015 | Manifold, Two-Station Fryer |
| 2 | 810-3016 | Manifold, Three-Station Fryer |
| 3 | 810-3017 | Manifold, Four-Station Fryer |
| 4 | 810-3018 | Manifold, Five-Station Fryer |
| * | 813-0907 | Cap, 15/16-inch Valve |

^{*} Not illustrated.

2.8 Return Valves and Associated Parts


2.8.1 Return Valves and Associated Parts (Linear Actuators)



2.8.1 Return Valves and Associated Parts (Linear Actuators) cont.


| ITEM | PART# | COMPONENT |
|------|----------|--|
| 1 | 232-5702 | Handle, Return Valve with Locator FV or DV Right |
| 2 | 231-5702 | Handle, Return Valve with Locator DV Left |
| 3 | 900-2935 | Retainer, Nut Oil Return Valve |
| 4 | 810-2201 | Valve, ½-inch Ball |
| 5 | 823-7233 | Mount, Return Actuator Right |
| 6 | 823-7232 | Mount, Return Actuator Left |
| 7 | 230-5963 | Brace, Return Actuator Bracket |

2.8.2 Return Valve (Rotary Actuators)




| ITEM | PART# | COMPONENT |
|------|----------|-----------------------------------|
| 1 | 810-3754 | Valve, ½-inch NPT Rotary Actuator |

2.9 Auto Top Off Components2.9.1 JIB Basket



| ITEM | PART # | COMPONENT |
|------|----------|-------------------------------|
| 1 | 810-3277 | Basket, JIB LOV TM |

2.9.2 JIB Cap and Pick Up Assembly




| ITEM | PART# | COMPONENT |
|------|----------|-------------------|
| | 108-1049 | Cap, JIB Assembly |
| 1 | 823-7575 | Cap, JIB |
| 2 | 810-3663 | Hose, JIB |

2.9.2 JIB Cap and Pick Up Assembly cont.

| ITEM | PART# | COMPONENT |
|------|----------|---------------------------|
| 3 | 810-3300 | Inlet, Oil Reservoir Tube |
| 4 | 810-3664 | Bushing, Heyco |

2.9.3 Automatic Top Off Board Assembly




| ITEM | PART # | COMPONENT |
|------|----------|--|
| 1 | 108-0653 | Box, Assembly Auto Top Off Board |
| 2 | 220-5679 | Cover, Top Off Board Box |
| √ 3 | 108-1279 | PCB Board, Automatic Top Off |
| * | 108-1302 | PCB Board, LON Works 120V (Must be pre-programmed before |
| | 108-1302 | shipping) |
| * | 108-1303 | PCB Board, LON Works 230-240-250V (Must be pre-programmed before |
| | 100-1303 | shipping) |
| √ 4 | 807-2181 | Transformer, 100-120V/24V 62VA |
| √ 5 | 807-0855 | Transformer, 120V 50/60-12V 20VA |
| √ 6 | 807-2180 | Transformer, 208-240V/24V 50VA |
| √ 7 | 807-2191 | Transformer, 208/230/240 -12V 30VA |
| 8 | 807-3121 | Holder, Fuse AGC Panel Mount 1/4" |
| √ * | 807-1597 | Fuse, 3A Slow-Blow |
| √ 9 | 807-0012 | Relay, 18AMP 1/3 HP 24V Coil (Top off pump) |

^{*} Not illustrated.

NOTE: Top off boxes for vats 4 and 5 have either item 4 or item 6, both have item 3.

 $[\]sqrt{\text{Recommended parts}}$.

2.9.4 ATO Pump Assembly




| ITEM | PART # | COMPONENT |
|------------|----------|---|
| $\sqrt{1}$ | 108-0639 | Pump, Shurflo 24VAC |
| 2 | 810-3265 | Flexline, ½" OD x 24-inch (Out to oil return manifold) |
| | 810-3591 | Flexline, ½" OD x 8-inch (Out to oil return manifold two battery only) |
| * | 810-0667 | Check valve, ½ NPT 1 PSI |
| 3 | 810-1069 | Flexline, 5/8" OD x 29.5-inch (In from RTI fresh oil solenoid) Domestic |
| | | units only |
| 4 | 810-3666 | Fitting, Shurflow Pump |
| 5 | 816-0782 | O-Ring, Viton #111 |
| 6 | 813-0940 | Elbow, ¼" NPT x 3/8 Flare |
| 7 | 810-3770 | Fitting, ¼" NPT Male Barb |
| 8 | 813-0543 | Elbow, ¼" NPT BM |
| 9 | 813-0838 | Nipple, ¼" NPT BM Close |
| 10 | 813-0530 | Tee, Reducing ½" x ¼" x ½" |
| 11 | 813-0304 | Bushing, ½" x ¼" BM Flush |
| 12 | 813-0022 | Nipple, ½" x Close NPY BM |
| 13 | 813-0345 | Elbow, ½" BM 45° |
| 14 | 810-1668 | Adaptor, Male 5/8" OD x 1/2" |
| 15 | 812-2083 | Hose LOV Fryer JIB (Cut and attach to item 7 with a ty wrap) |
| 16 | 810-3770 | Fitting, ¼" NPT Male Barb |
| 17 | 816-0710 | Fitting, ¼" NPT x ½" Barb |
| 18 | 813-0918 | Elbow, ¼" NPT 90° (used on International units) |
| * | 811-1139 | Hose, Silicone Braided 5" |

^{*} Not illustrated.

 $[\]sqrt{\text{Recommended parts.}}$

2.10 RTI
2.10.1 RTI Manifold and Accessories




2.10.1 RTI Manifold and Accessories cont.

| ITEM | PART # | COMPONENT |
|------|----------|---|
| √ 1 | 106-6830 | Solenoid Assembly |
| 2 | 108-0446 | Valve, RTI Waste Assembly (see page 2-32 for parts) |
| 3 | 810-1668 | Adaptor, Male 5/8" OD x 1/2" |
| 4 | 220-5658 | Cover, RTI Dust Plug |
| 5 | 807-4760 | Harness, RTI – MIB connection |
| 6 | 810-1057 | Flexline, 5/8" OD x 13-inch long |
| 7 | 810-1668 | Adaptor, Male %" OD x ½" |
| 8 | 810-3263 | Flexline, ½" OD x 36-inch long |
| 9 | 813-0555 | Reducer, Bell Fitting, ½" to ¼" NPT BM |
| 10 | 810-3531 | Valve, Check 20 PSI RTI bypass |
| 11 | 810-3583 | Valve, Check ½" NPT 4 PSI RTI Manifold |
| 12 | 810-3596 | Manifold, RTI |
| 13 | 813-0003 | Tee, ½" x ½" x ½" BM |
| 14 | 810-3738 | Adaptor, Check Valve Close Nipple |
| 15 | 813-0062 | Elbow, ½" Blk 90° |
| 16 | 813-0093 | Nipple, ½" x 4-inch |
| 17 | 813-0062 | Elbow, ½" BM 90° |
| 18 | 813-0261 | Nipple, ½" x 5-inch NPT |
| 19 | 813-0304 | Bushing, ½" x ¼" |
| 20 | 813-0345 | Elbow, ½ Blk 45° |
| 21 | 813-0463 | Plug, ½" Countersink |
| 22 | 813-0838 | Nipple, ¼" NPT |
| 23 | 220-5656 | Brace, RTI Handle |
| 24 | 220-5657 | Cover, RTI Handle |
| 25 | 823-7142 | Handle, RTI Waste Pull |
| 26 | 810-3587 | Lock and Key, RTI Waste Handle |
| 27 | 809-0601 | Clip, Clevis Left Rod End |


 $[\]sqrt{\text{Recommended parts.}}$

2.10.2 RTI Dispose Waste Valve



| ITEM | PART # | COMPONENT |
|------|----------|----------------------------|
| | 108-0446 | Valve, RTI Dispose Waste |
| 1 | 108-0445 | Bracket, RTI Waste Valve |
| 2 | 220-5615 | Handle, RTI Waste Valve |
| 3 | 807-4936 | Microswitch, Gold Sealed |
| 4 | 810-0278 | Valve, ½" Ball |
| 5 | 900-2935 | Retainer, Nut Return Valve |
| 6 | 901-2348 | Cover, DV Safety Switch |
| 7 | 902-2348 | Cover, DV Safety Switch |


2.10.3 RTI Test Box



| ITEM | PART # | COMPONENT |
|------|----------|--------------------|
| | 108-0716 | Box, LOV™ RTI Test |

 $[\]sqrt{\text{Recommended parts.}}$

2.11 Wiring Connectors, Pin Terminals and Power Cords



| ITEM | PART # | COMPONENT |
|------------------|------------|--|
| | | Power Cords |
| * | 807-0154 | 100/120V–15A 3-wire, w/grounded plug |
| * | 807-4317 | 100/208/240V-16A 3-Wire with Plug LOV CE |
| * | 807-1685 | 100/208/240V–18A 3-wire, w/o plug |
| * | 807-4316 | 120V 5-wire, w/grounded plug LOV |
| * | 807-3817 | 208/240V 3-Phase 4-wire w/grounded plug |
| | | Connectors and Tools |
| 1 | 807-1068 | 2-Pin Female |
| 2 | 807-0158 | 6-Pin Female |
| 2 3 5 5 | 807-0156 | 9-Pin Female |
| 5 | 807-0159 | 12-Pin Female |
| 5 | 807-0875 | 15-Pin Female |
| 6 | 807-1067 | 2-Pin Male |
| 7 | 807-0157 | 6-Pin Male |
| 8 | 807-0155 | 9-Pin Male |
| 9 | 807-0160 | 12-Pin Male |
| 10 | 807-0804 | 15-Pin Male |
| 11 | 826-1341 | Terminal, Female Split Pin (Pkg of 25) |
| 12 | 826-1342 | Terminal, Male Split Pin (Pkg of 25) |
| 13 | 807-2518 | Plug, Mate-N-Lock (Dummy Pin) |
| 14 | 807-0928 | Extract Tool Pin Pusher |
| 15 | 806-4855 | Pin Pusher Screwdriver Assembly |
| 16 | 230-2345 | SMT Pin Extractor |
| * | 807-4660PK | SMT Pin Service Repair Kit |

^{*} Not illustrated.

2.12 Fasteners

| ITEM | PART # | COMPONENT |
|------|----------|---|
| * | 809-0429 | Bolt, 1/4-inch – 20 x 2.00-inch Hex Head ZP Tap |
| * | 809-0131 | Bolt, ¹ / ₄ -inch -20 x ³ / ₄ -inch Hex |
| * | 809-1020 | Cap Screw, 5/16-inch-18 5.50" NC Hex (Connects pump to motor.) |
| * | 809-0448 | Clip, Tinnerman |
| * | 826-1366 | Nut, 4-40 Keps Hex (Pkg. of 25) (809-0237) |
| * | 826-1358 | Nut, 6-32 Keps Hex (Pkg. of 25) (809-0049) |
| * | 809-0247 | Nut, 8-32 Keps Hex |
| * | 826-1376 | Nut, 10-32 Keps Hex (Pkg. of 10) (809-0256) |
| * | 809-0766 | Nut, 10-32 Keps Hex SS |
| * | 809-0581 | Nut, ½ NPT Locking |
| * | 809-0020 | Nut Cap 10-24 NP |
| * | 826-1372 | Nut Grip ¹ / ₄ -inch ¹ / ₄ -20 Hex NP (Pkg. of 10) (809-0059) |
| * | 809-0417 | Nut Flange ¹ / ₄ -inch ¹ / ₄ -20 Serr |
| * | 809-0535 | Nut, "T" 1/4-inch-20 x 7/16 SS |
| * | 809-0495 | Nut, ¹ / ₄ -inch – 20 Press |
| * | 809-0540 | Nut, Lock ½-inch-13 Hex 2-Way ZP |
| * | 826-1359 | Screw, 4-40 x ³ / ₄ -inch Slotted Round Head (Pkg. of 25) (809-0354) |
| * | 826-1365 | Screw, 6-32 x 3/8-inch Slot Head (Pkg. of 25) (809-0095) |
| * | 809-0357 | Screw, 6 x 3/8-inch Phillips Head NP |
| * | 809-0359 | Screw, 8 x ¹ / ₄ -inch Hex Washer Head |
| * | 809-0360 | Screw, 8 x 3/8-inch Hex Washer Slot Head |
| * | 826-1371 | Screw, 8 x ½-inch Hex Head ZP (Pkg. of 25) (809-0361) |
| * | 809-0364 | Screw, 8 x %-inch Hex Washer Head ZP |
| * | 809-0518 | Screw, 8-32 x %-inch Hex Washer Slotted Head SS |
| * | 809-0104 | Screw, 8-32 x ½-inch Slotted Head ZP |
| * | 826-1363 | Screw, 8-32 x ½-inch NP (Pkg. of 25) (809-0103) |
| * | 826-1360 | Screw, 10-24 x 5/16-inch Round Slot Head ZP (Pkg. of 25) (809-0024) |
| * | 826-1330 | Screw, 10-32 x 3/8-inch Slot Head SS (Pkg. of 25) (809-0117) |
| * | 809-1003 | Screw, 10-32 x 3/8-inch Hex Trim Head SS |
| * | 809-0270 | Screw, 10-32 x ½-inch Phillips Head ZP |
| * | 826-1375 | Screw, 10-32 x ³ / ₄ -inch Hex Trim Head SS (Pkg. of 5) (809-0401) |
| * | 809-1000 | Screw, 10-32 x 1 ¹ / ₄ -inch Hex Sck C/S |
| * | 826-1374 | Screw, 10 x ½-inch Hex Head (Pkg. of 25) (809-0412) |
| * | 809-0266 | Screw, 10 x ½-inch Phillips Head ZP |
| * | 809-0434 | Screw, 10 x 3/8-inch Hex Washer Head NP |
| * | 809-0123 | Screw, 10 x ³ / ₄ -inch Slot Head |
| * | 826-1389 | Screw, 1/4-20 x ³ / ₄ -inch Hex Head ZP (Pkg. of 10) (809-0131) |
| * | 809-0582 | Washer ½ NPT Locking |
| * | 809-0184 | Washer, #10 LK ZP |
| * | 809-0190 | Washer, .625 X .275 X 40 Flat SS |
| * | 809-0191 | Washer, Lock ¼ Spring ZP |
| * | 809-0193 | Washer, Flat ¼ Nylon |
| * | 809-0194 | Washer, Flat 5/16 ZP |





Frymaster, L.L.C., 8700 Line Avenue, Shreveport, Louisiana 71106

TEL 1-318-865-1711

GEDRUCKT IN DEN USA

FAX (Teile) 1-318-219-7140

(Techn. Kundendienst) 1-318-219-7135

GERMAN / DEUTSCH

SERVICE-HOTLINE 1-800-551-8633 819-6574 AUG 2011